

Chopzone kézikönyv

Tisztítási tippek

1. Minden használat után azonnal meleg vízzel és enyhe mosószerrel tisztítsa meg. Kerülje az erős lúgos vagy fehérítő szerek használatát.
2. Ne áztassa hosszú ideig, mert ez duzzadáshoz vagy repedéshez vezethet.
3. Törölje szárazra, majd függőlegesen levegőn szárítsa, kerülje a közvetlen napfényt.
4. Ne mosogatógépben tisztítsa, mivel a hő és víz károsíthatja a bambuszt.

Karbantartási tippek

1. Étrend-kiegészítő minőségi ásványi olajjal minden 2-4. héten kenje át, hogy megőrizze a nedvességet és megelőzze a repedéseket.
2. Tartsa távol hőforrásoktól és nedvességtől.
3. Használjon külön-bárdokat nyers hús, főtt étel és zöldségek számára, hogy elkerülje a kereszt szennyeződést.
4. Szagok eltávolításához dörzsölje meg a felületet citrommal és sóval, majd öblítse le vízzel.

SKU : chopzone_AR110

Termék neve: Többcélú bambusz vágódeszka készlet

Modell száma: BB-4

Méret: 28*20*1cm / db

Anyag: Bambuszfa

Referencia szám: 45 / 2025

Gyártó:

Ningbo Tide Household Company Limited.

Jiyi falu, Xidian város, Ninghai megye,

Ningbo város, Zhejiang tartomány.

importőr és hivatalos képviselő:

DFVU d.o.o. Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia.

GYÁRTOTT KÍNAI P.R.C-ben

