

Chopzone Manual

Sfaturi pentru curățare

- 1. Curățați imediat după fiecare utilizare cu apă caldă și detergent blând. Evitați curățarea cu soluții alcaline puternice sau bleach.
- 2. Nu lăsați la înmuiat pentru perioade lungi, deoarece poate provoca umflarea sau crăparea.
- 3. Ștergeți cu o lavetă uscată și lăsați să se usuce la aer într-un loc ventilat, departe de lumina directă a soarelui.
- 4. Nu curățați în mașina de spălat vase, deoarece căldura și apa pot deteriora bambusul.

Sfaturi de întreținere

- 1. Aplicați ulei mineral de calitate alimentară la fiecare 2-4 săptămâni pentru a menține umiditatea și a preveni crăparea.
- 2. Păstrați departe de surse de căldură și umiditate.
- 3. Utilizați plăci separate pentru carne crudă, alimente gătite și legume pentru a evita contaminarea încrucișată.
- 4. Eliminarea mirosurilor prin frecare cu lămâie și sare, apoi clătiți cu apă.

SKU : chopzone_AR110

Numele produsului: Set de plăci de tăiat din bambus multiutilizare

Număr model: BB-4

Dimensiune: 28*20*1cm / bucată

Material: Lemn de bambus

Număr de referință: 45 / 2025

Producător:

Ningbo Tide Household Company Limited.

No. 360, Jiyi Village, Xidian Town, Ninghai County,

Oraș Ningbo, Provincia Zhejiang.

Importator și reprezentant autorizat:

DFVU d.o.o. Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

FABRICAT ÎN P.R.C.

