

Návod k obsluhu Chopzone

Tipy na čistenie

1. Čistite okamžite po každom použití teplou vodou a miernym čistiacim prostriedkom. Vyhýbajte sa silným alkalickým alebo bieliacim prostriedkom.
2. Nemytehoďte na dlhú dobu, pretože to môže spôsobiť opuch alebo prasknutie.
3. Osušte utieraním a nechte na vzduchu sušiť v dobre vetranom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia.
4. Nečistite v umývačke riadu, pretože teplo a voda môžu poškodiť bambus.

Tipy na údržbu

1. Aplikujte potravinársky minerálny olej každé 2-4 týždne na udržanie vlhkosti a prevenciu praskania.
2. Udržiavajte mimo zdrojov tepla a vlhkosti.
3. Používajte oddelené dosky na surové mäso, uvarené jedlá a zeleninu, aby ste predišli krížovej kontaminácii.
4. Odstráňte zápach tým, že surface s citrónom a soľou, potom opláchnite vodou.

SKU : chopzone_AR110

Názov produktu: Set viacúčelových bambusových krájacích dosiek

Model č.: BB-4

Veľkosť: 28*20*1cm / kus

Materiál: Bambusové drevo

Referenčné číslo: 45 / 2025

Výrobca:

Ningbo Tide Household Company Limited.

No. 360, Jiyi Village, Xidian Town, Ninghai County,

Ningbo City, Zhejiang Province.

Dovozca a oprávnený zástupca:

DFVU d.o.o. Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovinsko.

VYROBENÉ V ČĽR

