

Manuál k stolní fontáně s vodním mlýnem



1. Připojte čerpadlo kreaši.
2. Umístěte čerpadlo do skalky.
3. Naplňte přední bazén vodou, dokud samovolně nepoteče dozadu a nezaplaví čerpadlo.
4. Připojte jej do zásuvky a je připraveno k použití!

SKU:**dreammill_MC110**

Název produktu: Desktop Watermill Fountain /
Namizní vodní mlýn

Model No. / Št. Modela: JP-377

Velikost / Velikost: 20*15*28 cm

Referenční číslo / Referenční št.: 35 / 2025

AC: 220V-240V/50Hz-60Hz 7W IPX8

Max. výška: 0-85 cm Max. průtok: 400L /h

Výrobce / Proizvajalec:

Foshan jiapin electric appliance co., ltd.

4. patro, Xianguanhui vlastnoručně vyráběná dílna, Liansha Dun

Xiancun Development Zone, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City.

Importér a autorizovaný zástupce / Uvoznik & Pooblašteni zastopnik:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovinsko.

VYRÁBĚNO V ČLR / Proizvedeno v P.R.C.



SEKCE VAROVÁNÍ!

Odolnost vůči vodě a použití:

Čerpadlo je navrženo pro dlouhodobý provoz pod vodou (IPX8), avšak vyhněte se použití v prostředí s vysokým obsahem chemikálií, sedimentů nebo soli, abyste předešli poškození nebo ucpání čerpadla.

Pravidelně měňte vodu v nádrži, aby zůstala čistá a zabránilo se růstu řas nebo bakterií, které by mohly ovlivnit výkon.

Tento produkt používejte pouze uvnitř budov.

Elektrická bezpečnost:

Používejte pouze originální adaptér a kabely, abyste předešli riziku elektrického šoku nebo požáru.

Zajistěte, aby kabely a zásuvky nebyly vystaveny vodě nebo vlhku! Ověřte, že kontakt mezi elektrickými součástmi a vodou je správně chráněn (v souladu se standardem IPX8).

Stabilní umístění a zabránění únikům vody:

Umístěte výrobek na rovný a stabilní povrch, aby nedošlo k převrácení nebo rozlití vody.

Při přepravě nebo čištění zajistěte, aby do elektrických částí nevnikla voda (například zástrčka, vestavěné ovládání).

Bezpečnost dětí a domácích mazlíčků:

VAROVÁNÍ! Obsahuje malé části (např. vodní kolo), které mohou představovat riziko udušení; udržujte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

Čištění a údržba:

Před čištěním odpojte zařízení a vypusťte veškerou vodu z nádrže.

Používejte mírné, neabrazivní mýdlo nebo čistidlo; vyhněte se kyselinám, abrazivům nebo rozpouštědlům, která by mohla poškodit povrch nebo čerpadlo.

Nepříjemný kluzký povrch:

VAROVÁNÍ! Může způsobit, že povrch bude kluzký – ihned uklízejte rozlitou vodu.

