

Desktop Watermill Fountain kézikönyv



1. Csatlakoztassa a vízszivattyút a csőhöz.
2. Helyezze a vízszivattyút a rockery-be.
3. Töltse meg az első medencét vízzel addig, amíg automatikusan átfolyik a hátsó részre és elmerül a szivattyú.
4. Dugja be, és készen áll a használatra!

SKU:**dreammill_MC110**

Termék megnevezése: Desktop Watermill Fountain

Namizni vízi malom

Modell No. / Modell száma: JP-377

Méret / Méret: 20*15*28 cm

Referenciaszám: 35 / 2025

AC: 220V-240V/50Hz-60Hz 7W IPX8

Hmax: 0-85 cm Qmax: 400L /H

Gyártó:

Foshan jiapin electric appliance co., ltd.

4. emelet, Xianguanhui önálló műhely, Liansha Dun

Xiancun Fejlesztési zóna, Danzao város, Nanhai kerület, Foshan város.

Importőr & Engedéllyel rendelkező képviselő:

DFVU d.o.o., Liparjeva utca 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia.

Made in P.R.C / Gyártva P.R.C-ben



FIGYELMEZTETŐ RÉSZ!

Vízállóság és használat:

A vízszivattyút hosszú távú víz alatti működésre terveztük (IPX8), de kerülj a vegyszerek, sedimentek vagy só magas koncentrációjú környezetben való használatát, hogy elkerüld a szivattyú sérülését vagy eldugulását.

Rendszeresen cseréld a víz a tartályban, hogy megőrizze tisztaságát, és megakadályozza az algák/baktériumok növekedését, amelyek befolyásolhatják a teljesítményt.

Csak beltéren használd ezt a terméket.

Elektromos biztonság:

Csak az eredeti hálózati adaptert és kábelt használd az áramütés vagy tüzeset elkerülése érdekében.

Győződj meg arról, hogy a kábelek és a csatlakozók nem érintkeznek vízzel vagy nem maradnak nedvesek! Ellenőrizd, hogy az elektromos összetevők és a víz közötti csatlakozás megfelelően védett-e (az IPX8 szabványoknak megfelelően).

Stabil helyzet és vízmegelőző intézkedések:

Helyezd a terméket sík, stabil felületre, hogy elkerüld a felborulást vagy vízszivárgást.

Szállítás vagy takarítás során győződj meg arról, hogy víz nem jut be az elektromos részekbe (pl. a dugó, beépített vezérlők).

Gyermek- és háziállatbiztonság:

FIGYELMEZTETÉS! Kicsi részeket tartalmaz (pl. vízkerék), amelyek fulladásveszélyt okozhatnak; tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

Tisztítás és karbantartás:

Kapcsolja ki a készüléket, és ürítse ki az összes vizet a tartályból a tisztítás előtt.

Használjon enyhe, nem karcoló szappant vagy tisztítószeret; kerülje az savakat, durva tisztítószeret vagy oldószereket, amelyek károsíthatják a felületet vagy a szivattyút.

Csúszásveszély:

FIGYELMEZTETÉS! Vízzel való érintkezés miatt csúszóssá válhat a felület — azonnal tisztítsa meg a vízfoltokat.

