

Manual pentru fântâna cu roată de apă de birou

1.



2.



3.



4.



1. Conectați pompa de apă la furtun.
2. Așezați pompa de apă în grădina de stânci.
3. Umpleți piscina frontală cu apă până când aceasta curge automat către cea din spate și scufundă pompa.
4. Conectați la priză, și este gata de utilizare!

SKU:**dreammill_MC110**

Nume produs / Denumire produs: Desktop Watermill Fountain /
Namizni vodni mlin

Model No. / Șt. Modela: JP-377

Dimensiune / Dimensiune: 20*15*28 cm

Număr de referință / Referența șt.: 35 / 2025

AC: 220V-240V/50Hz-60Hz 7W IPX8

Hmax: 0-85 cm Qmax: 400L/H

Producător / Producător:

Foshan jiapin electric appliance co., ltd.

Etajul 4, atelierele self-made Xianguanhui, Liansha Dun

Zona de dezvoltare Xiancun, Orasul Danzao, Districtul Nanhai, Foshan.

Importator & reprezentant autorizat / Uvoznik & Poziționat reprezentant:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

PRODUS în P.R.C / Producție în P.R.C.



SECȚIUNEA DE AVERTIZARE!

Rezistența la apă și utilizare:

Pompa de apă este proiectată pentru funcționare subacvatică pe termen lung (IPX8), dar evitați utilizarea în medii cu concentrații ridicate de substanțe chimice, sedimente sau sare, pentru a preveni deteriorarea sau blocarea pompei.

Schimbați regulat apa din rezervor pentru a menține curățenia și a preveni creșterea algelor/bacteriilor care pot afecta performanța.

Utilizați acest produs numai în interior.

Siguranța electrică:

Utilizați doar adaptorul de alimentare și cablurile originale pentru a preveni șocurile electrice sau riscul de incendiu.

Asigurați-vă că cablurile și prizele nu sunt expuse la apă sau rămân umede! verificați dacă interfața dintre componentele electrice și apă este protejată corespunzător (conform standardelor IPX8).

Așezare stabilă și prevenirea vărsatului:

Așezați produsul pe o suprafață plană și stabilă pentru a evita răsturnarea sau scurgerea apei. În timpul transportului sau curățării, asigurați-vă că nicio apă nu pătrunde în părțile electrice (de exemplu, prizele, controllerele încorporate).

Siguranța copiilor și animalelor de companie:

AVERTISMENT! Conține părți mici (de exemplu, wheel de apă) care pot reprezenta un pericol de înecare; păstrați departe de copii și animale de companie.

Curățare și întreținere:

Deconectați dispozitivul și goliți toate apa din rezervor înainte de curățare.

Utilizați săpun ușor, non-abraziv sau detergenți; evitați acidii, abrazivele sau solvenții care pot deteriora suprafața sau pompa.

Pericol de alunecare:

AVERTISMENT! Poate face ca suprafața să devină alunecoasă — curățați imediat scurgerile de apă.

