

Manuál stolového vodného mlyna



1. Pripojte vodnú čerpadlo k hadici.
2. Umístite čerpadlo do skalného záhonku.
3. Napustite predný bazén vodou, až kým automaticky nepretečie na zadnú stranu a neponorí čerpadlo.
4. Zapojte ho do zásuvky, a je pripravené na použitie!

SKU:**dreammill_MC110**

Názov produktu: Stolový vodný mlyn /

Namizni vodni mlin

Modelové číslo / Št. Modela: JP-377

Veľkosť / Velikost: 20*15*28 cm

Referenčné číslo / Referenčná Št.: 35 / 2025

AC: 220V-240V/50Hz-60Hz 7W IPX8

Hmax: 0-85 cm Qmax: 400L /H

Výrobca / Proizvajalec:

Foshan jiapin electric appliance co., ltd.

4. poschodie, vlastná dielňa Xianguanhui, Liansha Dun

Zone rozvoja Xiancun, mesto Danzao, okr. Nanhai, Foshan

Dovozca a autorizovaný zástupca / Uvoznik & Pooblaščený zástupca:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenko.

VÝROBA V P.R.C.



VÝSTRAŽNÁ SEKČIA!

Odolnosť voči vode a používanie:

Vodné čerpadlo je navrhnuté na dlhodobú podvodnú prevádzku (IPX8), ale vyvarujte sa jeho používania v prostrediach s vysokou koncentráciou chemikálií, usadenín alebo soli, aby ste predišli poškodeniu alebo upchatiu čerpadla.

Pravidelne vymieňajte vodu v zásobníku, aby ste udržali čistotu a zabránili rastu rias alebo baktérií, ktoré môžu ovplyvniť výkon.

Tento produkt používajte iba v interiéri.

Elektrická bezpečnosť:

Používajte len originálny napájací adaptér a káble, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Uistite sa, že káble a zásuvky nie sú vystavené vode alebo nezostávajú vlhké! Overte, že rozhranie medzi elektrickými komponentmi a vodou je správne chránené (v súlade s normou IPX8).

Stabilné umiestnenie a prevencia proti rozliatiu:

Umiestnite produkt na rovný, stabilný povrch, aby ste predišli prevráteniu alebo úniku vody.

Pri transporte alebo čistení sa uistite, že do elektrických častí nevnikne voda (napr. zástrčka, zabudované ovládače).

Bezpečnosť detí a domácich miláčikov:

VÝSTRAHA! Obsahuje malé časti (napr. vodné koleso), ktoré môžu predstavovať riziko dusenia; udržiavajte mimo dosahu detí a domácich miláčikov.

Čistenie a údržba:

Odpojte zariadenie od elektrickej siete a vyprázdňte všetku vodu z zásobníka pred čistením.

Používajte jemné, neabrazívne mydlá alebo čistiace prostriedky; vyhýbajte sa kyselinám, abrazívam alebo rozpúšťadlám, ktoré môžu poškodiť povrch alebo čerpadlo.

Šmykľavá plocha:

VÝSTRAHA! Môže spôsobiť, že povrch bude klzký - ihneď upravte únik vody.

