

Manual pentru Kart Drift Electric cu 3 Roți



AVERTISMENT! Risc de deces sau rănire gravă:

Conducerea acestui vehicul implică riscul de rănire din cauza pierderii controlului, coliziunilor sau căderilor. Pentru a reduce aceste riscuri, trebuie să citiți, să înțelegeți și să respectați toate instrucțiunile și avertismentele de siguranță din acest manual de utilizare înainte de a utiliza vehiculul.

Păstrați acest manual pentru referințe viitoare. Pașii de asamblare:

Pasul 1: Conectarea cadrului

Acțiune: Conectați cadrul din spate la cadrul principal.



Ajustare: Folosiți cele patru găuri de ajustare pentru a regla potrivirea.

Finalizare: Strângeți cu atenție cadrul din spate și cadrul principal.

Pasul 2: Conectarea furcii frontale

Poziție: Introduceți cadrul principal în articulația furcii frontale.

Verificare cheie: Asigurați-vă că piulița limită de pe cadrul principal este paralelă cu canelurile din țeava frontală.

Fixare: Introduceți șurubul de direcție și strângeți-l ferm.

Pasul 3: Montarea șei

Poziție: Așezați șaua pe cadru.

Aliniere: Confirmați că cele patru găuri pre-perforate din șa corespund cu cele din cadru.

Strângere: Folosiți un șurubelniță potrivită pentru a fixa cele patru șuruburi de fixare (strângeți ferm pentru utilizare sigură și stabilă).

Întreținere și îngrijire:

Ștergeți cu o cârpă umedă.

Cerințe pentru utilizator:

1). Vârsta recomandată pentru condus: 8+

2). Conducerea trebuie să fie în conformitate cu legile și reglementările locale.

3). Utilizați numai în zone legale și potrivite pentru condus.

4). Păstrați departe de autovehicule și zone de trafic.

Instrucțiuni pentru baterie și încărcare

Instrucțiuni pentru baterie și încărcare

Notă de siguranță pentru încărcare:

1). Bateria unui nou produs nu este complet încărcată. Încărcați înainte de prima utilizare.

2). Așezați produsul într-un loc sigur, inaccesibil copiilor în timpul încărcării.

3). Folosiți doar încărcătorul original sau recomandat de fabricant.

4). Încărcătorul este pentru uz interior doar. Utilizați într-un mediu uscat și bine ventilat.

5). Nu acoperiți încărcătorul în timpul încărcării.

6). Nu dezasamblați încărcătorul fără autorizare.

7). Evitați introducerea lichidelor sau obiectelor metalice în încărcător.

8). Evitați căderea sau lovirea încărcătorului pentru a preveni deteriorarea.

Procedura de încărcare:

1). Asigurați-vă că comutația de alimentare este OPRITĂ.

2). Introduceți conectorul de ieșire al încărcătorului în priza de încărcare a produsului.

3). Conectați încărcătorul la priza de alimentare.

4). Dacă lumina indicatorului nu se aprinde, verificați sursa de alimentare sau încercați o priză diferită.

Timp de încărcare:

1. Încărcare normală: 2-4 ore

2. Nu depășiți timpul recomandat de încărcare

AVERTISMENT!

Dacă observați miros neobișnuit sau căldură excesivă în timpul încărcării, opriți imediat încărcarea și contactați un service specializat.

Întreținerea și depozitarea bateriei: 1). Dacă produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă, încărcați complet bateria înainte de depozitare.

2). Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă nu o folosiți regulat.

3). Nu depozitați sau utilizați produsul la temperaturi peste 60°C sau sub -10°C.

4). Durata de viață a bateriei: aproximativ 240-500 de cicluri de încărcare (în funcție de condițiile de utilizare).

Instrucțiuni de condus:

1). Porniți comutatorul de alimentare înainte de a conduce.

2). Țineți ghidonul ferm cu ambele mâini.

3). Apăsăți și mențineți apăsat butonul de control pentru a avansa.

4). Când produsul începe să se miște, ambele picioare trebuie să fie pe pedale

Oprirea produsului:

1). Eliberați butonul de control.

2). Aplicați frâna

Sfaturi pentru maximizarea autonomiei de deplasare

Autonomia de deplasare poate fi redusă din cauza factorilor precum:

1). Sistemul de frânare reglat prea strâns

2). Presiune scăzută în anvelope

3). Supraîncărcare sau transportul de pasageri

4). Funcționare improprie sau ilegală

5). Drumuri dure sau inegale

6). Frânare frecventă

7). Viteză mare, ce crește curentul electric și reduce eficiența

Sugestii pentru utilizare și întreținere:

1). Opriți comutatorul după fiecare utilizare.

2). Opriți întotdeauna alimentarea când produsul nu este folosit pentru a preveni deteriorarea bateriei.

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că:

1). Anvelopele sunt umflate la presiunea corectă

2). Bateria este complet încărcată

SKU: driftmax_BL110

Numele produsului / Denumirea produsului: Electric 3-Wheel Drift Kart /

Električni 3-Kolesni Drift Kart

Dimensiune / Mărime :

95*55*60 cm

Număr de referință / Referență Șt.: 2 / 2026 Modelul / Model: YX-8201J

Viteză / Viteza: 5-15 km / h

Tensiune nominală / Tensiune: DC 36V 3.6A Putere nominală / Putere: 250 W

Vârstă recomandată / Vârstă: 8+

Capacitate maximă de încărcare / Capacitatea maximă: 100 kg

Producător / Fabricant:

Jinhua Lantu Supply Chain Link Co., Ltd.

Numărul 6, Clădirea Est, Nr. 12, Kechuang Road, Districul Dongcheng, Orașul Yongkang, Jinhua, Provincia Zhejiang.
Importator & reprezentant autorizat / Importator & delegat autorizat: DFVU d.o.o., Liparjevacesta 6A, 1234 Mengesh, Slovenia.
Fabricat în China
AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

Pentru a evita răniri grave sau daune:

AVERTISMENT! Purtați întotdeauna cască și echipament de protecție precum genunchiere și protecții pentru coate.

AVERTISMENT! Nu conduceți noaptea sau în condiții de lumină slabă.

AVERTISMENT! Nu mergeți în apropierea autovehiculelor, pe drumuri publice, în piscine, pe scări, pante abrupte sau teren accidentat. AVERTISMENT! Conducutul pe drum și stunt riding sunt strict interzise.

AVERTISMENT! Păstrați ambele picioare pe pedalier pe durata condusului.

AVERTISMENT! Asigurați-vă că produsul este complet și corect asamblat înainte de utilizare.

AVERTISMENT! Frânarea bruscă poate face ca riderul să se aplece înainte brusc.

AVERTISMENT! Nu transportați pasageri. Este permis un singur rider.

AVERTISMENT! Folosiți numai sub supravegherea unui adult.

AVERTISMENT! Asigurați-vă că toate șuruburile și piulițele sunt strâns fixate și toate părțile de protecție sunt instalate corespunzător.

AVERTISMENT! Acest produs nu este conceput pentru stunt riding.

AVERTISMENT! Greutatea maximă: 50 kg. Supraîncărcarea poate cauza avarii sau răniri.

AVERTISMENT! Vârsta recomandată : 8+

AVERTISMENT! Mereu opriți comutatorul de alimentare înainte de a încărca.

AVERTISMENT! Lăsarea comutatorului de alimentare în poziție ON pentru perioade lungi poate împiedica încărcarea corectă a bateriei.

AVERTISMENT! Este necesară supravegherea adultă în orice moment.

WARNING! This product is not designed for stunt riding.

WARNING! Maximum load: 50 kg.

Overloading may cause damage or injury.

WARNING! Recommend age : 8+

WARNING! Always turn off the power switch before charging.

WARNING! Leaving the power switch on for long periods may prevent the battery from charging properly.

WARNING! Adult supervision is required at all times.

