

Manual pentru tricicleta electrică pentru copii



Înainte de a folosi acest produs, vă rugăm să citiți mai întâi manualul de instrucțiuni.

Acesta oferă pașii corecți pentru instalare și utilizare, ajutându-vă să evitați deteriorarea produsului și riscurile potențiale pentru copilul dumneavoastră. Asigurați-vă că păstrați manualul într-un loc sigur pentru referințe viitoare.

Listă de componente:



Pași de instalare:



1. Montați axul din spate
2. Introduceți inelul de spacer
3. Atașați roata stângă
4. Poziționați roata din dreapta pe motor
5. Montați garnitura și strângeți bine șuruburile.
6. Conectați cablul de alimentare frontal al vehiculului.



- 7. Ataşați capătul frontal și strângeți șuruburile pentru a-l fixa.
- 8. Scoateți șurubul de pe tija de direcție
- 9. Montați roțile
- 10. Ataşați ghidonul și securizați-l cu șuruburi.
- 11. Montați oglinda retrovizoare
- 12. Fixează oglinda retrovizoare în loc folosind outilă
- 13. Conectați cablul de alimentare
- 14. Instalați scaunul și fixați-l cu șuruburi.
- 15. Montați bariera din spate
- 16. Asamblarea este completă.

Cum să conectați bluetooth



1. Porniți și selectați modul bluetooth

Porniți dispozitivul. Apăsați butonul MODE o singură dată (nu țineți apăsat). Evitați să atingeți celelalte trei butoane. Pe afișaj ar trebui să apară indicativul de activare a modului Bluetooth. Asigurați-vă că utilizați modul Bluetooth, nu modul muzică.

2. Asociați cu telefonul dumneavoastră

Accesați setările Bluetooth ale telefonului. Căutați dispozitivul denumit BT și selectați-l pentru a-l asocia. Veți auzi un semnal sonor confirmând că conexiunea a fost realizată cu succes (Bluetooth conectat).

SKU: kiddorider_MO110 / kiddorider_RE110

Numele produsului: Tricicletă electrică pentru copii

Culoare: Albastru / Roșu

Număr de referință: 50/2025

Modelul mașinii: M1

Viteză: 3 km/h

Tensiune nominală a mașinii: DC 6V

Putere nominală: 13-16W

Vârstă recomandată: 3+

Modelul bateriei: 6V, 6AH (6V, 7Ah / 200R)

Importator și reprezentant autorizat: DFCU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia

Fabricat în PRC

Întreținere

1. Timp de încărcare

Dacă vehiculul se deplasează lent, încărcați-l imediat timp de 10-12 ore – dar nu depășiți 18 ore.

2. Supravegherea încărcării

Întotdeauna asigurați supravegherea unui adult în timpul încărcării. În timpul încărcării, încărcătorul și bateria pot deveni ușor calde – acest lucru este normal.

3. Siguranța în asamblare

Numai adulții trebuie să assembleze mașina. Copiii nu trebuie să o atingă –**AVERTISMENT! Risc de sufocare! Piese mici pot fi înghițite.**

4. Stocarea ambalajului

Odată ce a fost instalat, păstrați punga de ambalaj într-un loc sigur. **AVERTISMENT! Nu lăsați copiii să se joace cu el, risc de sufocare!**

5. Simptome de scurtcircuitare a bateriei

Niciodată să nu permiteți contactul între terminalele pozitive și negative ale bateriei! Acest lucru poate provoca arsuri sau incendiu.

6. Eliminarea bateriei

Aduceți bateriile vechi la companie pentru eliminare sau vizitați centrul de gestionare a deșeurilor pentru a elimina bateria în mod corespunzător.

7. Operarea întrerupătoarelor în timpul deplasării

Nu atingeți butoanele frontale sau posterioare în timp ce vehiculul se deplasează – veți deteriora piesele. Pentru schimbarea direcției, eliberați mai întâi comutatorul de picior, apoi inversați comutatoarele de mers înainte / înapoi.

8. Setări pentru modul fără cicluri

Dacă este în modul „fără cicluri”, inversați comutatoarele de mers înainte și înapoi în poziție neutră. Apoi opriți comutatorul de alimentare. (Notă: Acest lucru controlează numai partea de propulsie)

9. Siguranța fuzelor

Pentru siguranța electrică, fuzul are o limită maximă de 5A. Nu modificați setările, lăsați-l așa.

10. Manipularea prizei de încărcare

Când conectați sau deconectați încărcătorul, țineți conectorul și trageți-l în sus sau în jos. Nu scoateți lateral.

11. Împingerea din spate

În timp ce copiii îl folosesc, **NU** împingeți din spate, veți deteriora motorul!

12. Capacitatea de încărcare și protecția automată

Greutatea maximă: 30KG. Dacă este suprasolicitat sau blocat, se activează oprirea automată (sistem de siguranță electronic) și pornește din nou după 5-10 secunde.

13. Verificări ale componentelor

Consultați manualul, inspecționați regulat carcasa prizei și celelalte piese.

Dacă ceva este defect, opriți utilizarea și reparați înainte de a folosi din nou.

Precauții la condus

1. Nu blocați vehiculul în timpul mersului – veți deteriora piesele. Dacă este blocat, eliberați comutatorul de picior → eliminați obstacolele → reluați mersul.
2. Conduceți stabil și încărcați la timp → utilizarea excesivă fără încărcare reduce durata bateriei.
3. Opriți alimentarea când nu folosiți. Pentru depozitare pe termen lung: scoateți bateria.
4. Evitați să conduceți în ploaie

Precauții de încărcare

1. Prima încărcare: minimum 16 ore
Subîncărcarea dăunează permanent bateriei – nu poate fi reparată.
2. Pașii de încărcare:
Introduceți conectorul DC al încărcătorului în priză (în fața scaunului)
Introduceți încărcătorul în priza de perete.
3. Încărcați imediat după 1 oră de utilizare. Timp normal: 10-12 ore.
4. Nu încărcați mai mult de 18 ore pe sesiune.
5. Numai pentru adulți – lăsați adulții să se ocupe de încărcare.
6. Depozitare pe termen lung: încărcați o dată pe lună

SECȚIUNEA DE AVERTISME:

AVERTISMENT!Produsul trebuie asamblat de un adult!

AVERTISMENT!Copiii trebuie supravegheați de un adult în timpul utilizării triciclei. Nu o operați fără supraveghere adultă.

AVERTISMENT!Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani.

AVERTISMENT!Greutatea maximă admisă este de 30kg. Nu suprasolicitați și nu folosiți cu mai mulți copii simultan!

AVERTISMENT!Asigurați-vă că copilul este așezat corect pentru a evita activarea accidentală a butonului de pornire.

AVERTISMENT!Nu urcați, stați sau vă așezați pe marginea triciclei

AVERTISMENT!Mențineți mâinile și picioarele departe de piesele în mișcare pentru a preveni leziunile

AVERTISMENT!Nu folosiți pe străzi, drumuri, pante sau alte zone periculoase, risc de accident sau deces

AVERTISMENT!Evitați utilizarea pe suprafețe alunecoase, înclinate sau inegale pentru a preveni răsturnarea sau pierderea controlului.

AVERTISMENT!Încărcarea trebuie realizată de un adult. Nu înlocuiți sau demontați bateria singuri.

AVERTISMENT!Utilizați doar încărcătorul original, asigurați o ventilație adecvată și evitați apropierea de materiale inflamabile.

AVERTISMENT!Dacă bateria se încălzește la atingere, prezintă scurgeri sau se umflă, opriți imediat utilizarea și contactați un specialist pentru manipulare.

AVERTISMENT!Nu modificați motorul, bateria sau sistemul de control.
AVERTISMENT!Nu utilizați în apă și nu permiteți pătrunderea lichidelor în vehicul.
AVERTISMENT!Opriți comutatorul de alimentare când nu folosiți și deconectați conectorul bateriei pentru depozitare pe termen lung.

