

MANUAL DE GOKART ELECTRIC PENTRU COPII PLIABIL



Înainte de a folosi acest produs , vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni cu atenție.

Acesta oferă instrucțiuni detaliate despre funcționarea corectă și pașii de instalare. Urmarea manualului poate ajuta la prevenirea deteriorării produsului sau a răniilor asupra copilului dumneavoastră din cauza manipulării necorespunzătoare. Păstrați acest manual într-un loc sigur și asigurați-vă că este ușor accesibil. 1. Muzică 2. Înapoi 3. Volum -



- 4. Volum +
- 5. Înaintare
- 6. BlueTooth muzică --- YT-Btcar
(apăsăți lung pentru trei secunde)

Lumină

(1. constant / 2. intermitent)**Control de la distanță 2.4G**Instrucțiuni

Alimentare: 2*1.5

VAAA □ nu

inclus) /Frecvență maximă: 2.473GHz Frecvență maximă RF Putere: 5 dBm

/Distanță: până la

30mPentru prima utilizaretrebuie să faceți pairing, acest produs

dispune de ofuncție de memorie.Înlocuiți bateriile

data următoare, nu va fi nevoie să le reîncărcați din nou. 1. Țineți apăsată
tastele „△” și „▽” peste mai mult de 3 secunde , până când LED-ul clipocțește.

2. Porniți mașinaacum , LED-ul se oprește din clipochet ,pairingreusit.3. Descrierea
tastei : „△” - Înaintare, „

▽” -Înapoi , „P” - Frână 4. Acest produs trece în modul de standby după 10secunde ,
apăsăți oricare tastăpentru a trezi dispozitivul. Întreținere și îngrijire:Ștergeți cu o
cârpă ușor umedă.

Instalarea mașinii: 1. Conectați cablurile bateriei 2. Așezați scaunul3. Fixați scaunul cu
piulițe și strângeți-le 4. Montați anvelopele5. Montați roțile 6. Atașați roțile la ax și
strângeți șuruburile 7. Trageți această parte afară8. Finalizați operațiunea de pliere 9.
Instalarea este completă

1. Port de încărcare2. Rotiți pentru a deschide capacul 3. Tasta de pornire/oprire
Instalarea bateriei:1. Deschideți partea de plastic alb fixată. 2. Când conectați cablurile
bateriei la baterie, asigurați-vă că respectați polaritatea corectă. Cablu negru conectează
la terminalul negru.Cablul roșu se conectează la terminalul roșu. Verificarea
defecțiunilor, diagnosticare și reparații: Motorul nu se rotește. Pași de diagnosticare: 1.
Este conexiunea comutatorului de picior bună? Nu: Reparați comutatorul de picior. Da:
Continuați la pasul următor. 2. Sunt termenele motorului lipite corespunzător? Nu:
Resoldați terminalele.Da: Continuați la pasul următor.

**3. Sunt conectorii cablurilor motorului conectați sigur? Nu: Reconectați
conectorii. Da: Continuați la pasul următor.**

4. Debifați conectorii motorului și conectați-i direct la baterie. Motorul se rotește?
Nu: Înlocuiți motorul.

Da: Problema este probabil cu placa de circuit de comandă.
Trimiteți pentru reparare profesionistă.

Se mișcă doar înainte, fără revenire, sau doar în revers, fără înainte.
Pași de diagnosticare:

1. Verificați comutatorul de înainte/reverse, utilizând multimetru pentru a verifica dacă contactul este bun. Nu: Înlocuiți comutatorul.
Da: Continuați.

2. Este sigură conexiunea de la placa de circuit spre comutatorul de înainte/reverse? Nu: Reconectați firele corect.

Da: Problema este probabil cu placa de circuit de comandă.
Trimiteți pentru reparare profesionistă.

Viteză foarte redusă.

Pași de diagnosticare:

1. Verificați dacă voltajul bateriei este peste 6V/12V. Nu: încărcați bateria.

Da: Continuați.





2. Conectați motorul (cu angrenajul) direct la baterie. Viteza crește? Nu: Continuați la pasul următor.
- Da: Problema poate fi placa de circuit de comandă. Trimiteți pentru reparație profesionistă.
3. Scoateți angrenajul și verificați dacă rețelele rotesc lin. Nu: Înlocuiți angrenajul. Da: Înlocuiți motorul.

Imposibilitatea de a încărca bateria.



- Pași de diagnosticare: Vehiculul se mișcă intermitent (se oprește și pornește). 1. Verificați dacă terminalele de ieșire ale încărcătorului afișează 8V/15V. Nu: Înlocuiți încărcătorul.
- Da: Continuați. 2. Asigurați-vă că terminalele de intrare și ieșire ale încărcătorului sunt conectate corect. Scoateți cele două arcuri de la terminalele bateriei și verificați dacă există 8V/15V. Da: Înlocuiți bateria. Nu: Continuați. 3. Verificați dacă componentele suportului de încărcare sunt slabe sau dacă lipsește sudura. Da: Reconectați suportul de încărcare corespunzător. Vehiculul se mișcă, dar nu produce sunet sau lumină. Pași de diagnosticare: 1. Verificați dacă comutatorul pentru sunet și lumină funcționează corect. Nu: Înlocuiți comutatorul. Da: Continuați. 2. Verificați dacă firele și conectorii de la baterie către partea frontală a vehiculului sunt conectați corect. Nu: Reconectați și reparați firele deteriorate. Motorul rulează, dar vehiculul nu se mișcă. Pași de diagnosticare: 1. Verificați dacă rotorul roții din spate dreapta se rotește.

Da: Verificați dacă roata atinge pământul. Nu: Continuați la pasul următor. 2. Verificați dacă motorul este slăbit. Da: Îndepărtați angrenajul și strângeți șuruburile de montaj ale motorului. Nu: Continuați.

3. Verificați dacă unele din dinții din interiorul angrenajului sunt deteriorați. Da: Înlocuiți angrenajul.

Nu: Continuați.

Vehiculul se deplasează intermitent (oprește și pornește).

Pași de diagnosticare:

1. Greutatea copilului depășește 30 kg? Da: Normal.

Nu: Continuați.

2. Se conduce pe teren inegal sau dificil? Da: Normal. Se recomandă utilizarea pe suprafețe plate și asfaltate. Nu: Continuați.

3. Rotiți manual și verificați dacă toate cele trei roți motrice se mișcă liber.

Nu: Inspectați și remediați eventualele probleme cu roțile sau axul. Da: Asigurați-vă că bateria este încărcată.

SECȚIUNEA DE AVERTISMENTE!

AVERTISMENT!

Produsul trebuie asamblat de un adult.

AVERTISMENT!

Copiii trebuie să fie supravegheați de un adult în timpul utilizării gamei.

Nu operați kartul fără supraveghere adultă. **AVERTISMENT!** Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani.

AVERTISMENT

! Greutatea maximă admisă este 30kg. Nu supraglisoti sau folosiți cu mai mulți utilizatori simultan.

AVERTISMENT

! Purtați întotdeauna casca de protecție și echipament de protecție înainte de utilizare.

AVERTISMENT

! Asigurați-vă că copilul stă corect și este fixat cu centura de siguranță pentru a evita activarea accidentală a butonului de start.

AVERTISMENT

! Nu urcați, nu stați sau nu șezați pe marginea kartului.

AVERTISMENT

! Păstrați mâinile și picioarele departe de părțile în mișcare pentru a preveni rănirea.

AVERTISMENT! Nu utilizați pe străzi, drumuri, pante sau alte zone periculoase.

AVERTISMENT

! Evitați utilizarea pe suprafețe alunecoase, înclinate sau denivelate pentru a preveni răsturnarea sau pierderea controlului.

AVERTISMENT

! Folosiți funcția de lumină în condiții de iluminare scăzută pentru a evita coliziunile.

AVERTISMENT

! Încărcați bateria timp de 16 ore înainte de prima utilizare pentru a asigura funcționarea corectă.

AVERTISMENT

! În timpul încărcării, conectați mai întâi încărcătorul la baterie, apoi la priză.

AVERTISMENT

! După o oră de utilizare continuă, reîncărcați bateria.

Timpul de încărcare este de 6-7 ore.

AVERTISMENT

! Nu încărcați mai mult de 18 ore.

AVERTISMENT

! Deconectați încărcătorul înainte de curățarea vehiculului.

AVERTISMENT

! Opriți comutatorul de alimentare în timpul încărcării.

AVERTISMENT

! Dacă nu folosiți pentru o perioadă lungă, încărcați bateria complet și reîncărcați cel puțin o dată pe lună pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

AVERTISMENT

! Încărcarea trebuie efectuată doar de un adult. Nu înlocuiți sau demontați bateria singur.

AVERTISMENT ! Folosiți doar încărcătorul original, asigurați o ventilație corespunzătoare, și evitați apropierea de materiale inflamabile.

AVERTISMENT

! Dacă bateria degajă scurgeri sau se umflă, opriți imediat utilizarea și contactați un profesionist pentru manipulare.

AVERTISMENT

! Modificarea motorului, bateriei sau sistemului de control este interzisă.

AVERTISMENT ! Inspectați regulat vehiculul și încărcătorul pentru eventuale deteriorări. Opriți utilizarea dacă sunt deteriorate și reparați înainte de utilizare.

AVERTISMENT ! Nu introduceți firele vehiculului într-un soclu incompatibil.

AVERTISMENT! Încărcați bateria dacă viteza vehiculului scade semnificativ pentru a preveni reducerea duratei de viață a bateriei. AVERTISMENT ! Păstrați departe de surse de căldură sau flăcări. AVERTISMENT

! Evitați expunerea kartului la temperaturi înalte sau la lumină directă a soarelui.

AVERTISMENT

! Nu utilizați în apă sau nu permiteți lichidelor să intre în vehicul.

AVERTISMENT

! Opriți comutatorul de alimentare când nu folosiți și deconectați conectorul bateriei pentru depozitare pe termen lung.

AVERTISMENT

! Păstrați informațiile importante de pe ambalaj și din manualul utilizatorului.

SKU:

superkart_WH110Numele produsului:

Gokart electric pliabilCuloare: alb

Data fabricatiei:

8 / 2025Mașină

ModelNr.:

F1Viteză: 5

km/h

MașinăTensiune nominală:

DC 6VMașină Putere nominală:

30WRecomandat pentru vârsta:

3+Gabarit maxim de încărcare:

30kg

Control de la distanță:Putere:

: 2*1.5VAAA

□

nuinclus

)Frecvență maximă: 2.473GHz Putere RF: 5dBm

Distanță: până la 30mProducător: XINGTAI

HUIYUAN TOYS CO.,LTD.CUI: ...

adresa: Liparjevacesta 6A,1234, Menges, Slovenia.

FABRICAT ÎN P. R. C.

and avoid proximity to flammable materials.

WARNING! If the battery leaks or expands, stop using it immediately and contact a professional for handling.

WARNING! Do not modify the motor, battery, or control system.

WARNING! Regularly check the vehicle and charger for damage.

Stop using them if damaged and repair them before use.

WARNING! Do not insert the vehicle's wires into an incompatible socket. **WARNING!** Charge the battery when the vehicle speed decreases significantly to prevent reducing battery life.

WARNING! Keep away from heat sources or flames.

WARNING! Avoid exposing the kart to high temperatures or direct sunlight.

WARNING! Do not use in water or allow liquids to enter the vehicle.

WARNING! Turn off the power switch when not in use, and disconnect the battery connector for long-term storage.

WARNING! Keep important information from the packaging and user manual.



SKU:**superkart_WH110**

Product Name: Foldable Electric Kids Go-Kart

Color: white

Date of manufacture: 8 / 2025 Car
Model No.: F1
Speed: 5 km/h
Car Rated Voltage: DC 6V
Car Rated Power: 30W
Recommended Age: 3+
Max load capacity: 30 kg Remote control:
Power: 2*1.5VAAA(not included)
Max frequency: 2.473GHz
Max RF Power: 5dBm
Distance: within 30m
Manufacturer XINGTAI HUIYUAN TOYS CO.,LTD.
DALI COUNTRY PINGXIANG COUNTRY XINGTAI CITY,HEBEI PROVINCE. Battery Model No.: 3FM7(6V 7Ah / 20HR)
Importer & Authorised representative:
DFVU d.o.o., Liparjevacesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

MADE IN P.R.C

