

NÁVOD na zložené elektrické detské go-karty



Pred použitím tohto produktu, prosím prečítajte si návod pozorne nenásilne .Poskytuje podrobné

pokyny na správnu manipuláciu a montážne kroky. Dodržiavanie návodu môže pomôcť predísť poškodeniu produktu alebo zraneniu vášho dieťaťa spôsobenému nesprávnym zaobchádzaním. Udržiavajte tento návod na bezpečnom mieste a uistite sa, že je ľahko dostupný. 1. Hudba 2. Chrbát - 3. Hlasitosť - 4. Hlasitosť + 5. Dopredu 6. Bluetooth hudba --- YT-Btcar (dlhým stlačením na tri sekundy) Svetlo(1. Konštantné / 2. blikajúce)



2,4G

Diaľkové ovládanie

Pokyny

Napájanie

: 2*1.5

VAAAline

jesúčasťou

) / Maximálna frekvencia

: 2.473GHz MaxRFVýkon: 5 dBm/ Vzďialenosť :do30m Pre prvé spárovanie je tento produkt má pamäťovú funkciu. Vymeniť batérie pri ďalšom použití, nemusíte znova párovať. 1.

Podržte tlačidlá „▲“ a „▼“ viac než 3 sekundy, kým nezačne blikať LED flicker.

2. Zapnite autíčko teraz

, LED prestane blikať, spárovanie bolo úspešné. 3. Popis tlačidiel: :“▲” - Dopredu, „▼“ - Naspäť, „P“ - Brzda 4. Tento produkt

počas 10 sekúnd prejde do režimu pohotovosti, stlačte akékoľvek tlačidlo na

prebudenie. Údržba a starostlivosť: Utrite vlhkou handričkou. Inštalácia auta 1. Zapojte batériové káble 2. Namontujte sedadlo 3. Upevnite sedadlo matkami a dotiahnite ich 4. Namontujte pneumatiky 5. Namontujte kolesá

6. Pripojte kolesá k náprave a zatiahnite skrutky 7. Vytiahnite túto časť 8. Dokončite sklápací proces 9. Inštalácia je hotová 1. Nabíjací port 2. Otáčajte sa a otvorte kryt 3. Tlačidlo zapnutia a vypnutia Inštalácia batérie 1. Otvorte biely pevný plastový

diel. 2. Pri pripájaní batériových kábli do batérie, prosím dôkladne skontrolujte správnu polaritu. Čierny kábel sa pripája na čierny terminál. Červený kábel sa pripája na červený terminál. Chyba, diagnostika a oprava Motory neotáčajú.

Diagnostické kroky:

1. Je spojenie nožného spínača správne? Ak nie: Opravte nožný spínač.

Áno: pokračujte na ďalší krok.

2. Sú terminály motora správne spájené? Ak nie: Opätovne spájajte terminály.

Áno: pokračujte na ďalší krok.

3. Sú konektory k motora správne zapojené? Ak nie: Opätovne zapojte konektory. Áno: pokračujte na ďalší krok.

4. Odpojte konektory motora a pripojte ich priamo na batériu. Otáča sa motor?

Nie: Vymeniť motor.

Áno: Problém je pravdepodobne s riadiacou doskou pohonu. Pošlite ju na servis.

Čiž net'; pohyb vpred, žiadny vzad, alebo iba vzad, žiadny pohyb vpred.

Diagnostické kroky:

1. Skontrolujte spínač pohonu vpred/vzad pomocou multimetra, či je kontakt dobrý. Ak nie: Vymeniť spínač vpred/vzad.





Áno: pokračujte na ďalší krok.

2. Je spojenie od riadiacej dosky k spínaču vpred/vzad pevné?

Nie: Správne znova zapojte vodiče.

Áno: Problém je pravdepodobne s riadiacou doskou pohonu. Pošlite ju na servis.



Veľmi pomalá rýchlosť. Diagnostické kroky: 1. Skontrolujte, či je napätie batérie nad 6V/12V. Ak nie: Nabíjajte batériu.

Áno: pokračujte na ďalší krok. 2. Pripojte motor (s prevodovkou) priamo k batérii. Zvýši sa rýchlosť? Nie: pokračujte na ďalší krok. Áno: problém môže byť s riadiacou doskou pohonu. Pošlite ju na servis. 3. Odstraňte prevodovku a skontrolujte, či sa ozubené kolesá otáčajú plynulo. Nie: Vymeniť prevodovku. Áno: Vymeniť motor. Nemožnosť nabíjať batériu. Diagnostické kroky: Vozidlo sa pohybuje občasne (zastaví sa a rozbehne). 1. Skontrolujte, či výstupné terminály nabíjača ukazujú 8V/15V. Ak nie: Vymeniť nabíjačku. Áno: pokračujte na ďalší krok. 2. Uisti sa, že vstupné a výstupné terminály nabíjača sú správne pripojené. Vyberte dve pružiny batérie a skontrolujte, či je tam 8V/15V. Áno: Vymeniť batériu. Nie: pokračujte na ďalší krok. 3. Skontrolujte, či sú komponenty nabíjacej stanice uvoľnené alebo či sú spoje odpadnuté. Áno: správne pripojte nabíjaciu stanicu.

Vozidlo sa pohybuje, ale neznie žiadny zvuk ani nesvieti svetlo. Diagnostické kroky:1. Skontrolujte funkciu spínacích tlačidiel zvuku a svetla. Ak nie: Vymeniť spínač.

Áno: pokračujte na ďalší krok.

2. Skontrolujte, či sú správne zapojené vodiče a konektory od batérie k prednej časti vozidla.

Nie: Znovu zapojte konektory a oprava prípadných zlomených vodičov.
Motor beží, ale vozidlo sa nepohybuje.

Diagnostické kroky:

1. Skontrolujte, či sa otáča pravé zadné koleso rotor.

Áno: Skontrolujte, či koleso je na zemi. Nie: pokračujte na ďalší krok.

2. Skontrolujte, či je motor uvoľnený.

Áno: Odstráňte prevodovku a utiahnite skrutky na montáž motora. Nie: pokračujte na ďalší krok.

3. Skontrolujte, či nie sú poškodené ozubené kolesá v prevodovke. Ak áno: Vymeniť prevodovku.

Nie: pokračujte na ďalší krok.

Vozidlo sa pohybuje nepravidelne (zastaví sa a rozbehne).

Diagnostické kroky:

1. Váha jazdca je väčšia ako 30 kg? Áno: Normálne.

Nie: pokračujte na ďalší krok.

2. Jazdí sa na nerovnom alebo drsnom teréne? Áno: Normálne. Odporúča sa jazdiť na rovných, spevnených povrchoch. Nie: pokračujte na ďalší krok.

3. Manuálne otočte kolesá a skontrolujte, či sa všetky tri poháňané kolesá pohybujú voľne.

Nie: Skontrolujte a odstráňte problémy s kolesami alebo nápravami. Áno: Uistite sa, že je batéria nabitá.

VAROVACIE SEKCI:!

VAROVANIE!

Produkt musí zostaviť dospelý.

VAROVANIE!

Deti musia byť pod dohľadom dospelého pri používaní karty.

Neovládajte kartu bez dohľadu dospelého. **VAROVANIE!** Nie je vhodný pre deti do 3 rokov.

VAROVANIE

! Maximálna nosnosť je 30 kg. Nevkladajte viac osôb naraz ani nezvyknite ho zaťažovať.

VAROVANIE

! Vždy noste ochrannú prilbu a ochranné prostriedky pred použitím.

VAROVANIE

! Uistite sa, že dieťa je správne usadené a pripútané sadzacím pásom, aby nedošlo k náhodnému stlačeniu štartovacieho tlačidla.

VAROVANIE

! Nevstávajte, nestavajte ani nesedajte na okraji kary.

VAROVANIE

! Držte ruky a nohy ďalej od pohybujúcich sa častí, aby ste zabránili zraneniu.

VAROVANIE! Nespúšťajte na uliciach, cestách, svahoch alebo iných nebezpečných miestach.

VAROVANIE

! Vyhýbajte sa jazde na klzkom, naklonenom alebo nerovnom povrchu, aby ste zabránili prevráteniu alebo strate kontroly.

VAROVANIE

! Používajte funkciu svetla pri nízkej viditeľnosti, aby ste predišli zrážkam.

VAROVANIE

! Nabíjajte batériu 16 hodín pred prvým použitím, aby ste zabezpečili správnu funkciu.

VAROVANIE

! Pri nabíjaní najskôr zapojte nabíjačku do batérie, potom do elektrickej siete.

VAROVANIE

! Po hodine nepretržitého používania batériu opäť nabijte.

Čas nabíjania je 6-7 hodín.

VAROVANIE

! Nebalíte nabíjačku dlhšie ako 18 hodín. **VAROVANIE**

! Odpojte nabíjačku pred čistením vozidla.

VAROVANIE

! Pri nabíjaní vypnite vypínač napájania.

VAROVANIE

! Pri dlhšej neprítomnosti na nabíjaciu batériu úplne vybite a aspoň raz mesačne ju dobíjajte, aby ste predĺžili jej životnosť. VAROVANIE ! Nabíjanie vykonáva len dospelá osoba. Nevymieňajte alebo nerozoberajte batériu sami. VAROVANIE ! Používajte iba originálnu nabíjačku, zabezpečte správne vetranie a vyhýbajte sa vznietiteľným materiálom. VAROVANIE ! Ak batéria uniká alebo sa rozširuje, ihneď prestaňte ju používať a kontaktujte odborníka na manipuláciu.

VAROVANIE

! Nemanipulujte s motorom, batériou alebo riadiacim systémom.

VAROVANIE

! Pravidelne kontrolujte vozidlo a nabíjačku na poškodenie.

Ak sú poškodené, prestaňte ich používať a opravte pred použitím.

VAROVANIE

! Nevkladajte vodiče do nesúrodého zásuvky. **VAROVANIE!** Nabíjajte batériu, ak sa rýchlosť vozidla výrazne zníži, aby sa predišlo znižovaniu jej životnosti.

VAROVANIE

! Udržujte mimo zdrojov tepla alebo ohňa.

VAROVANIE! Vyhybajte sa vystaveniu karty vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.

VAROVANIE! Nepoužívajte vo vode alebo nezapúšťajte kvapaliny do vozidla.

VAROVANIE

! Vypnite vypínač napájania pri dlhšej neprítomnosti a odpojte konektor batérie pri dlhodobom uskladnení.VAROVANIE

! Uchovávajte dôležité informácie z obalu a príručky.SKU:

superkart_WH110Názov produktu:

Zložené

Elektrickédetské go-karty

Farba: bielaDátum výroby: 8 / 2025

AutoModel

Č.F1

Rýchlosť: 5km/h

AutoMenovité napätie:

DC 6VAuto

Menovitý výkon:

30WOdporúčaný

Vek: 3+Maximálna zaťažiteľnosť:

30kg

Dial'kové ovládanie:Napájanie:

: 2*1.5VAAA

ne

je

súčasťou)

Max. frekvencia: 2.473GHz

Max. RF výkon: 5dBmVzdialenosť: do 30m

Výrobca: XINGTAIHUIYUAN TOYS CO.,LTD.

DALI COUNTRY PINGXIANG COUNTRY XINGTA

Mesto, provincia Hebei.Batéria

ModelČ.: 3FM7

(6V 7Ah / 20HR)Dovozca &

Oprávnený zástupca:DFVU d.o.o.,

Liparjevacesta 6A,1234

Menge, Slovinsko.VYŠLI



V P.R.C

Product Name: Foldable Electric Kids Go-Kart

Color: white

Date of manufacture: 8 / 2025 Car

Model No.: F1

Speed: 5 km/h

Car Rated Voltage: DC 6V

Car Rated Power: 30W

Recommended Age: 3+

Max load capacity: 30 kg Remote control:

Power: 2*1.5VAAA(not included)

Max frequency: 2.473GHz

Max RF Power: 5dBm

Distance: within 30m

Manufacturer XINGTAI HUIYUAN TOYS CO.,LTD.

DALI COUNTRY PINGXIANG COUNTRY XINGTAI CITY,HEBEI PROVINCE. Battery Model No.: 3FM7(6V 7Ah / 20HR)

Importer & Authorised representative:

DFVU d.o.o., Liparjevacesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

MADE IN P.R.C

