

Návod na zalepenie kúpeľňovej police na lotiony s ventóny

1. Dôkladne vyčistite stenu
2. Odstráňte ochrannú fóliu ventónu
3. Pritlačte na stenu a pevne zaistite doprava
4. Hotovo



Vhodné steny pre inštaláciu□

Hladké keramické dlaždice / Leštený mramor / Textúrovaný mramor

Sklenené panely / Hladké kovové povrchy / Pevné drevené systémy na stene

SKU: Lotionshelf_DGY110

Názov produktu: Návod na kúpeľňovú polici na lotiony s ventóny

Model č.: SCBL-50

Referenčné číslo: 43/2025

Dovozca a autorizovaný zástupca:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovinsko

VYROBENÉ V P.R.C.

