


Összecsukható trambulín gyerekeknek és felnőtteknek kezelési útmutatóval



Kiegészítők listája:



Összeszerelési útmutató:



1: Szabadítsa ki a trambulín matrait

Vegye ki a trambulín matrat (fekete, piros szegéllyel), és nyissa ki teljesen. A matrán beépített csatlakozási pontok vannak a későbbi összeszereléshez.

2: Alakítsa kör formájúvá

Terítse szét a matrat teljes kör formájúvá, hogy előkészítse a rögzítéshez a vázhoz.

3: Tekintse meg az ábrát

Használja a mellékelt schematic diagramot, hogy megértse, hogyan illeszkedik a matra a trambulín vázához.

4: Rögzítse a lábakat a vázhoz

Igazítsa a fém konzol lábait a trambulín vázához.

Használja az adott Allen-szerszámot a 4 M6-os csavar diagonális meghúzásához. Fontos: Győződjön meg róla, hogy a lábak merőlegesen a vázra a stabilitás és a megfelelő teherbírás érdekében.

5: Ellenőrizze a meghúzást

Hasonlítsa össze az összeszerelését a példadiagrammal, hogy meggyőződjön arról, minden csavar szorosan rögzítve van.

6: Szerelje fel a fogópálcát

Illessze a fogópálcát a trambulín matra kör alakú nyílásába. Ez az első csatlakozási pontként szolgál.

7: Csatlakoztassa a fogópálcákat

A fogópálca két részből áll: egy rövid és egy hosszú pálcából.

Forge össze a rövid pálcát a hosszú pálcával, hogy teljes fogópárkát képezzen.

8: Igazítsa és rögzítse a függőleges tartócsöpoeket

Igazítsa a fogópálca kör alakú lyukait a függőleges tartócsővel. Rögzítse csavarokkal a kapcsolatot, hogy a fogópárkát a helyén tartsa.

9: Rögzítse a karfa

Helyezze a U-alakú vagy ívelt karfákat, majd csavarozza őket szorosán. Győződjön meg róla, hogy stabilan rögzítettek, a biztos fogás érdekében.

10: Teljes összeszerelés

A pole trambulín most teljesen összeszerelt.

Figyelmeztető szekció:

FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az útmutatót használat előtt. Az útmutató figyelmen kívül hagyása szemészeti és/vagy sérüléseket okozhat.

FIGYELMEZTETÉS! Csak egy felhasználó használhatja egyszerre. Több felhasználó növeli a sérülés kockázatát.

FIGYELMEZTETÉS! Felnőtt felügyelete mellett használja.

FIGYELMEZTETÉS! 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.

FIGYELMEZTETÉS! Az összeszerelést csak felnőtt végezheti el.

FIGYELMEZTETÉS! Rendszeresen ellenőrizze és karbantartsa az összes rögzítést és csatlakozást.

FIGYELMEZTETÉS! Ne használja a trambulint, ha kopott, sérült vagy hiányzó részeket észlel.

FIGYELMEZTETÉS

! Gyermekek használata esetén folyamatosan felnőtt felügyelet szükséges. **FIGYELMEZTETÉS**

! Gyermekek használatakor mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést. **FIGYELMEZTETÉS**

! Ne próbáljon meg hanyatt fordulásokat, bukfeneket vagy egyéb mutatványokat. **FIGYELMEZTETÉS**

! Ne használja lépcső, lejtő, út, uszoda vagy más veszélyes helyek közelében. **FIGYELMEZTETÉS**

! Csak sík, stabil felületen használja. **FIGYELMEZTETÉS**

! Minden használat előtt ellenőrizze a trambulint. Ne használja, ha bármelyik része sérült vagy hiányzik.

FIGYELMEZTETÉS

! Győződjön meg róla, hogy minden csavar és anya szorosán meghúzott az használat előtt. **FIGYELMEZTETÉS**

! Maximális terhelés: 100 kg. Ne haladja meg ezt a határt. SKU : bouncepro_RE110



Terméknév / Terméknév:

Foldable Trampoline For Kids And Adults / Összecsukható Trambulín Gyerekeknek és Felnőtteknek

Model No. / Modell Sz.: FTK-04

Max. teherbírás / Maximális teherbírás: 100 kg Referenciaszám / Referenciaszám: 2 / 2026

Gyártó / Gyártó:

Ningbo Tide Household Company Limited.

Jiyi Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province.

Importőr & Jogosult képviselő / Importőr & Engedélyezett képviselő:

DFVU d.o.o.

Liparjevacesta 6A, 1234 Mengeš,

Szlovénia. MADE IN P.R.C / KÉSZÜLT P.R.C-benSlovenia. MADE IN P.R.C / Proizvedeno v

P.R.C

