


Manual pentru Trambolină Pliabilă pentru Copii și Adulți



Listă de Accesorii:



Instrucțiuni de Asamblare:



1: Dezlipește Placa Trambolinei

Înălțați placa trambolinei (neagră cu margine roșie) și dezlipește-o complet. Piesa are puncte de conectare încorporate pentru asamblarea ulterioară.

2: Extinde în Formă Circulară

Întinde placa într-un cerc complet pentru a o pregăti pentru fixare pe cadru.

3: Consultă Diagrama Schiță

Utilizează diagrama scheletică inclusă pentru a înțelege cum se aliniază placa cu cadrul trambolinei.

4: Atașează Picioarele la Cadrul Trambolinei

Aliniează suporturile metalice ale picioarelor cu cadrul trambolinei.

Folosește cheia Allen furnizată pentru a strânge cele 4 șuruburi M6 diagonal. Important: Asigură-te că picioarele sunt perpendiculare pe cadrul pentru stabilitate și o capacitate de greutate corectă.

5: Verifică Strângerea

Verifică asamblarea comparând cu diagrama de exemplu pentru a confirma că toate șuruburile sunt bine fixe.

6: Instalează Stâlpul pentru Mânere

Introdu Stâlpul pentru mănere în hole-ul rotund de pe placa trambolinei. Acesta servește ca punct de conexiune inițial.

7: Conectează Stâlpii pentru Mănere

Mănerile constau în două părți: un stâlp scurt și un stâlp lung.
Suprapună stâlpul scurt peste cel lung pentru a forma un mănere complet.

8: Aliniează și Fixează Stâlpul Vertical

Aliniează găurile circulare ale mănereului cu suportul vertical. Fixează conexiunea cu șuruburi pentru a bloca mănereul în poziție.

9: Atașează Brațarele

Poziționează brațarele în formă de U sau curbate și fixează-le cu șuruburi. Asigură-te că sunt bine fixate pentru o prindere stabilă.

10: Finalizează Asamblarea

Trambolina cu tijă este acum complet asamblată.

SECȚIUNEA DE AVERTISMENTE:

AVERTIZARE! Citește manualul de instrucțiuni înainte de utilizare. Neconformarea poate duce la riscuri de rănire și / sau daune.

AVERTIZARE! Doar un utilizator odată. Utilizarea de mai mulți utilizatori crește riscul de rănire.

AVERTIZARE! Utilizează sub supravegherea unui adult.

AVERTIZARE! Nu este recomandat pentru copii sub 3 ani.

AVERTIZARE! Asamblarea trebuie făcută de un adult.

AVERTIZARE! Verifică și întreține regulat toate fixările și articulațiile.

AVERTIZARE! Nu folosi trambolina dacă e detectat uzurat, deteriorat, sau dacă lipsesc părți.

AVERTIZARE! Este necesară supravegherea unui adult ori de câte ori copiii o folosesc.

AVERTIZARE! Poartă întotdeauna echipament de protecție adecvat dacă copiii o folosesc.

AVERTIZARE! Nu încerca salturi acrobatice, salturi multe sau alte cascadorii.

AVERTIZARE! Nu folosi aproape de scări, pante, drumuri, piscine sau alte zone periculoase.

AVERTIZARE! Utilizează doar pe o suprafață plată și stabilă.

AVERTIZARE! Inspectează trambolina înainte de fiecare utilizare.

Nu o folosi dacă orice parte este deteriorată sau lipsesc componente.

AVERTIZARE! Asigură-te că toate șuruburile și piulițele sunt bine fixate înainte de utilizare.

AVERTIZARE! Greutate maximă: 100 kg. Nu depăși această limită.



SKU : bouncepro_RE110

Numele produsului:

Trambolină Pliabilă pentru Copii și Adulți / Zlořljiv Trampolin Za Otroke In Odrasle

Număr model / Št. Modela: FTK-04

Capacitate maximă de greutate / Največja nosilnost: 100 kg Referință / Referenčna št.: 2 / 2026

Producător / Proizvajalec :

Ningbo Tide Household Company Limited.

No. 360, Jiyi Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province.

Importator & Reprezentant autorizat / Uvoznik & Pooblašćeni zastopnik :

DFVU d.o.o.

Liparjevacesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia. PRODUS ÎN P.R. CHINA / Proizvedeno v P.R.C

