


Zložený skákací ihrisko pre deti aj dospelých - Návod na obsluhu



Zoznam príslušenstva:



Návod na zmontovanie:**1: Rozložte pružinový povrch**

Vezmite pružinový povrch (čierny s červeným okrajom) a úplne ho rozložte. Má zabudované spojovacie body pre neskoršiu montáž.

2: Rozložte do kruhového tvaru

Rozprestrite povrch do úplného kruhu, aby ste ho pripravili na pripojenie k rámu.

3: Skontrolujte schematický nákres

Použite priložený schematický nákres na pochopenie, ako sa povrch zarovnáva s rámom skákacieho ihriska.

4: Pripojte nohy ku rámu

Zarovnajzte kovové konzoly nôh s rámom skákacieho ihriska.

Použite dodaný imbusový kľúč na utiahnutie štyroch skrutiek M6 diagonálne. Dôležité: Uistite sa, že nohy sú kolmé na rám pre stabilitu a správnu nosnosť.

5: Overte utiahnutie

Skontrolujte svoju montáž podľa ukážkového diagramu a potvrdte, že všetky skrutky sú pevne upevnené.

6: Nainštalujte madlo

Vložte tyč madla do kruhového otvoru na povrchu. Toto slúži ako počiatočný spojovací bod.

7: Pripojte tyče madla

Madlo pozostáva zo dvoch častí: krátkej a dlhej tyče.

Vrstvite krátku tyč na dlhú tyč, čím vytvoríte kompletne madlo.

8: Zarovnajte a upevnite zvislú tyč

Zarovnajte kruhové otvory madla so zvislou podpornou tyčou. Upevnením skrutkami zafixujte madlo na mieste.

9: Pripojte opierky na ruky

Umiestnite U-tvarované alebo zakrivené opierky na ruky a zaistite ich skrutkami. Uistite sa, že sú pevne upevnené pre stabilný úchop.

10: Ukončenie montáže

Skákacie ihrisko s tyčou je teraz úplne zmontované.

VÝSTRAHOVÁ SEKCIA:

VAROVANIE! Prečítajte si návod na obsluhu pred použitím. Nedodržanie pokynov môže viesť k zraneniam a/alebo poškodeniam.

VAROVANIE! Len jeden používateľ naraz. Viac používateľov zvyšuje riziko zranenia.

VAROVANIE! Používajte pod dohľadom dospelaj osoby.

VAROVANIE! Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky.

VAROVANIE! Montáž musí vykonať dospelá osoba.

VAROVANIE! Pravidelne kontrolujte a udržiavajte všetky upevňovacie prvky a kĺby.

VAROVANIE! Nepoužívajte skákacie ihrisko, ak sú zistené opotrebované, poškodené alebo chýbajúce časti. **VAROVANIE**

! Po celý čas je potrebný dohľad dospelaj osoby, ak ho používajú deti. VAROVANIE

! Pri používaní deti vždy noste vhodné ochranné pomôcky. VAROVANIE

! Nezopakujte obraty, kotúle alebo iné akrobatické kúsky. VAROVANIE

! Nepoužívajte v blízkosti schodov, svahov, ciest, plavárni alebo iných nebezpečných miest. VAROVANIE

! Používajte iba na rovnej, stabilnej ploche. VAROVANIE

! Pred každým použitím skákacie ihrisko skontrolujte. Nepoužívajte, ak je akákoľvek časť poškodená alebo chýba.

VAROVANIE

! Uistite sa, že všetky skrutky a matice sú pevne utiahnuté pred použitím. VAROVANIE

! Maximálna zaťažiteľnosť: 100 kg. Neprekračujte tento limit. SKU : bouncepro_RE110



Názov produktu / Name produktu:

Zložený skákací ihrisko pre deti aj dospelých / Zložený Trampolín pre deti a dospelých

Model č. / Št. modelu: FTK-04

Maximálna nosnosť / Najvyššia záťaž: 100 kg Referenčné číslo / Referenčná š.: 2 / 2026

Výrobca / Výrobca:

Ningbo Tide Household Company Limited.

No. 360, Jiyi Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province.

dovozca a oprávnený zástupca / Uvozník & Pooblast'eligovaný zástupca:

DFVU d.o.o.

Liparjevacesta 6A, 1234 Mengeš,

Slovinsko. VYROBENÉ V P.R.C / Vyrobené v P.R.CSlovenia. MADE IN P.R.C / Proizvedeno v P.R.C

