


Clipo-Portable dětská jídelní židlička

Model č.: KC-223


Před použitím tohoto produktu si důkladně přečtěte návod.

Pokyny k sestavení:

- 1. Zasuňte železnou trubku pevného sedadla skrz kulatou díru v bezpečnostním pásu a poté ji zatlačte do trubky židličky.




- 2. Zasuňte, dokud se kovový pružinový klip nezaklapne na místo.



Poznámka: Při správné instalaci lze pevné sedadlo zatlačit dovnitř.


- 3. Oblékněte látku sedadla kolem trubek pevného sedadla a zajistěte ji bezpečnostním přezkou.




Poznámka: Ujistěte se, že bezpečnostní přezka je pevně zaklapnutá.

Odstranění a praní potahu sedadla:


1. Opačným krokům sestavy odstraňte pevnou trubku podle pokynů k sestavení.



2. Odstraňte spojovací díly trubky z návleku látky.



3. Vyjměte polštářovou desku.



Poznámka: Při praní potahu látky vždy odstraňte polštářovou desku. Praní s deskou uvnitř může způsobit poškození.

Používání jídelní židličky:

1. Před použitím položte židličku na stůl.




Poznámka: Ujistěte se, že je stůl stabilní před instalací.

2. Utáhněte knoflík na pevné základně.

Varování: Uvolněný knoflík může způsobit zranění.


Vždy pevně utáhněte.




Tip: Pod židličkou můžete umístit běžnou židli, která podpoří nohy dítěte.

3. Bezpečnostní pás vždy zacvakněte, když je dítě usazeno.

Obrázek obsahuje slova skica, kuchyňské vybavení, design
Obsah vytvořený uživatelským rozhraním nemusí být správný.



Obrázek obsahuje slova skica, kreslení, črtová grafika, bílá
Obsah vytvořený uživatelským rozhraním nemusí být správný.




Obrázek obsahuje slova skica, kruh, sluchátka, bílá Obsah vytvořený uživatelským rozhraním nemusí být správný.


6. Zajistěte sponu rozkroku.



7. Přizpůsobte správné napětí.



Nainstalujte jídelní talíř.



UPOZORNĚNÍ ČÁST:



Bezpečnost dítěte:



Nekládejte dítě na nohy, nekukulte se a nesnažte se odtlačit od stolu při sezení.

UPOZORNĚNÍ!Vhodné pouze pro děti, které dokážou samostatně sedět v rozmezí 6–36 měsíců a váží maximálně 20 kg.

UPOZORNĚNÍ!Děti musí být vždy pod dohledem dospělého při používání židličky.

UPOZORNĚNÍ!Před složením nebo rozložením židličky se ujistěte, že dítě není sedící, aby nedošlo ke stisknutí nebo zranění.

Instalace a upevnění:UPOZORNĚNÍ!

Vždy používejte nastavitelné upevňovací tyče k pevné fixaci židličky na okraji stolu, který snese zatížení (například jídelní stůl).

UPOZORNĚNÍ!Instalujte pouze na stabilní, rovné stoly s nosností alespoň 50 kg (například masivní dřevěný stůl, kamenný stůl). Neinstalujte na skleněné nebo lehké stoly, které by mohly překvapit nebo se převrátit!

UPOZORNĚNÍ!Vhodná tloušťka stolu: 20–80 mm.

UPOZORNĚNÍ!Není-li upevnění správně, může dojít k převrácení a vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ!Ujistěte se, že upevňovací tyče jsou při instalaci pevně uchyceny k okraji stolu.

UPOZORNĚNÍ!Udržujte daleko od horkých předmětů, ostrých nástrojů a křehkých předmětů na stole.

UPOZORNĚNÍ!Pouze pro použití uvnitř!

UPOZORNĚNÍ!Vždy používejte bezpečnostní pás a ujistěte se, že je správně nastaven.

Provoz:UPOZORNĚNÍ!

Funkce skládání na jedno kliknutí je určena pouze pro použití dospělými.

UPOZORNĚNÍ! Udržujte ruce dítěte mimo pohyblivé části během používání.

UPOZORNĚNÍ! Pravidelně kontrolujte tlačítka, přezky a rukojeti nastavitelného tyčového mechanismu na pevnost.

UPOZORNĚNÍ! Přestaňte ihned používat, pokud se uvolní nebo odlepí.

Čištění a údržba: UPOZORNĚNÍ!

Odnímatelný vodotěsný kryt: lze prát v pračce nebo ručně na studeném programu ($\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$); nepoužívejte bělidlo.

UPOZORNĚNÍ! Odolné skvrny na podnosu otírejte vlhkým hadříkem.

UPOZORNĚNÍ! Odnímatelný PP polstrovaný sedák lze snadno očistit.

SKU: clipmunch_GY110

Název produktu: Clipo-Portable dětská jídelní židlička **Model č.: KC-223**

Barva: šedá

Velikost: 52*37*30 cm

Datum výroby: 8 / 2025

Dovozce a autorizovaná osoba: DFVU d.o.o.,

Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovinsko.

VYROBENO V ČLR

Obrázek obsahuje slova symbol, písmo, logo, bílá Obsah
vytvořený uživatelským rozhraním nemusí být správný.

MADE IN P.R.C

