


Clip-On Hordozható Baba Étkező Szék

Modell Szám: KC-223


Kérjük, alaposan olvassa el a használati útmutatót a termék használata előtt

Összeszerelési útmutató:

1. Illessze be a rögzített ülés vascsövét a biztonsági öv kör alakú nyílásán keresztül, majd csúsztassa be a szék csövébe.




2. Nyomja be, amíg a fém rugócsipesz kattintással biztosan nem rögzül.



Megjegyzés: Ha helyesen van telepítve, a rögzített ülés befelé tolható.


3. Csavarja rá az ülés szövetét a rögzített ülécscövek köré, majd rögzítse a biztonsági csattal.




Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a biztonsági csatt szilárdan legyen rögzítve.

Ülésszövet eltávolítása és mosása:


1. Fordítsa meg az összeszerelési lépéseket, és távolítsa el a rögzített csövet az összeszerelési útmutató szerint.



2. Vegye le a csőcsatlakozókat a szövetrétegről.



3. Vegye ki a párna lemezt.



Megjegyzés: Mindig távolítsa el a párna lemezt az anyagborító mosása előtt. A lemez maradékkal való mosás károsodást okozhat.

A szék használata közben:

1. Helyezze a asztali székét az étkezőlapra használat előtt.




Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az asztal stabil legyen az telepítés előtt.

2. Csavarja meg a biztosító kart a fix alapnál.

Figyelem: A laza csavar sérülést okozhat.


Mindenképp húzza meg szorosán.




Tipp: Alul egy szabvány szék helyezhető, hogy támogassa a baba lábait.

3. Minden alkalommal biztonsági övet használjon, amikor a baba ültetve van.

Ábra, amely tartalmazza a skica, oprema za kuhinjo, formatervezés szavakat A UI-val létrehozott tartalom nem minden esetben pontos.



Ábra, amely tartalmazza a skica, rajz, vázlat grafika, fehér szavakat A UI-val létrehozott tartalom nem minden esetben pontos.



Ábra, amely tartalmazza a skica, kör, fejhallgató, fehér szavakat A UI-val létrehozott tartalom nem minden esetben pontos.


6. Biztosítsa be a lágyékvédő öv csatját.



7. Állítsa be a megfelelő szorosságra.



Szedje össze az étkezőlemezt



FIGYELMEZTETÉSI SZAKASZ:



Gyermekebiztonság:



Ne hagyja, hogy a gyermek álljon, ringatódjon vagy tolja el az asztaltülés közben.

FIGYELEM!Csak azoknak a gyermekeknek szól, akik saját segítség nélkül képesek ültetni és 6–36 hónaposak, legfeljebb 20 kg súlyúak.

FIGYELEM!Gyermekeket mindig felügyelje felnőtt, amikor a széket használják.

FIGYELEM!Mielőtt összecsuksná vagy kiterjesztené a székét, győződjön meg arról, hogy a gyermek nem ül benne, elkerülve a szorítás okozta sérüléseket.

Telepítés és rögzítés:FIGYELEM!

Mindig használja a beállítható rögzítő rudakat, hogy szilárdan rögzítse a székét a teherbíró asztallap szélén (pl. étkezőasztal).

FIGYELEM!Csak stabil, egyensúlyban lévő felületeken és 50 kg teherbírással rendelkező asztallapon (pl. tömör fa vagy kőasztal) telepítsen. Ne telepítse üveg vagy könnyű asztalokra, amelyek felborulhatnak!

FIGYELEM!Ajánlott asztallap vastagság: 20–80 mm.

FIGYELEM!A nem megfelelő rögzítés balesetet és komoly sérülést okozhat.

FIGYELEM!Győződjön meg arról, hogy a rögzítő rudak szorosan vannak a asztal szélén rögzítve telepítés közben.

FIGYELEM!Tartsa távol a forró tárgyaktól, éles edényektől és törékeny javítási tárgyaktól az asztalon.

FIGYELEM!Csak beltéri használatra!

FIGYELEM!Mindig használja a biztonsági hevedert, és győződjön meg róla, hogy megfelelően van beállítva.

Üzemeltetés:FIGYELEM!

Az egykattintásos összecsukó funkció kizárólag felnőtt által használható.

FIGYELEM!Szolgáljon a gyermekek kezeinek távol tartására a mozgó részek közelében működés közben.

FIGYELEM!Rendszeresen ellenőrizze a gombokat, csatok és a beállítható rudak szilárdságát.

FIGYELEM!Azonnal hagyja abba a használatot, ha lazulnak vagy leválnak.

Tisztítás és karbantartás:FIGYELEM!

Levehető vízálló takaró: gépi vagy kézi mosás hideg vízben, gyengéd programon (≤ 30 °C); fehérítő használata nem ajánlott.

FIGYELEM!Törölje meg a makacs foltokat a tálcán nedves ronggyal.

FIGYELEM!A levehető PP ülőpárna könnyen tisztítható, törölje át.

SKU:clipmunch_GY110

Terméknév: Clip-On Hordozható Baba Étkező Szék**Modell**

Szám: KC-223

Szín: szürke

Méret: 52*37*30 cm

Gyártási dátum: 2025.08

Importőr és hivatalos képviselő: DFMU d.o.o.

Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia.

KÉMÁN BOLT KÖZÖSSÉG:

Gyártó: Kína (P.R.C.)

Ábra, amely tartalmazza a szimbólum, betűtípus, logó

szavakat A UI-val létrehozott tartalom nem minden

esetben pontos.

