


# Sedia portatile per bambini da tavolo a clip-on

**Modello n.: KC-223**


Leggere attentamente il manuale prima di usare questo prodotto

## **Istruzioni di montaggio:**

1. Inserire il tubo in ferro del sedile fisso attraverso il foro rotondo della cintura di sicurezza, quindi farlo scorrere nel tubo della sedia da pranzo.




2. Premere finché la clip a molla metallica non scatta in posizione.



Nota: Quando installato correttamente, il sedile fisso può essere spinto verso l'interno.


3. Avvolgere il tessuto del sedile intorno ai tubi del sedile fisso e fissarlo con la fibbia di sicurezza.




Nota: Assicurarsi che la fibbia di sicurezza sia fissata saldamente.

#### **Rimozione e lavaggio del tessuto del sedile:**


1. Seguendo i passaggi di smontaggio dall'assemblaggio, rimuovere il tubo fisso.



2. Rimuovere i raccordi del tubo dalla protezione del tessuto.




### 3. Estrarre la piastra del cuscino.



Nota: Rimuovere sempre la piastra del cuscino prima di lavare la copertura in tessuto. Lavatela con la piastra all'interno potrebbe causare danni.

### **Utilizzo della sedia da pranzo:**

#### 1. Posizionare la sedia sul tavolo prima dell'uso.




Nota: Assicurarsi che il tavolo sia stabile prima dell'installazione.

2. Stringere la manopola sulla base fissa.


Avviso: Una manopola allentata può causare infortuni.

Stringere sempre saldamente.




Suggerimento: È possibile posizionare una sedia normale sotto la sedia da tavolo per supportare i piedi del bambino.


3. Fissare sempre la cintura di sicurezza quando il bambino è seduto.




4. Inserire rispettivamente i gruppi di impedimenti della fibbia 1 nel foro della fibbia 2 della cintura.




5. Inserire i due gruppi di cinture con fibbia nel centro dell'assemblaggio del pulsante.



6. Fissare la fibbia della cintura tra l'inguine.



7. Regolare la tensione alla giusta misura.



## Installare il piatto da pranzo



### SEZIONE AVVERTENZE:



#### Sicurezza per il bambino:

**AVVISO!**Non permettere al bambino di stare in piedi, oscillare o spingere lontano dal tavolo mentre è seduto.

**AVVISO!**Adatto solo per bambini che possono sedersi dritti senza assistenza, dai 6 ai 36 mesi, con peso massimo di 20 kg.

**AVVISO!**I bambini devono essere sempre controllati da un adulto durante l'uso della sedia.

**AVVISO!**Prima di piegare o aprire la sedia, assicurarsi che il bambino non sia seduto per evitare schiacciamenti o

infortuni.

**Installazione e messa in sicurezza:**

**AVVISO!** Utilizzare sempre le aste di fissaggio regolabili per fissare saldamente la sedia al bordo di un tavolo resistente (ad esempio, tavolo da pranzo).

**AVVISO!** Installare solo su tavoli stabili, piani livellati con capacità di carico di almeno 50 kg (ad esempio, tavolo in legno massiccio o in pietra). Non installare su tavoli in vetro o leggeri che potrebbero ribaltarsi!

**AVVISO!** Spessore del piano del tavolo consigliato: 20-80 mm.

**AVVISO!** Il fissaggio non corretto potrebbe causare ribaltamenti e gravi infortuni.

**AVVISO!** Verificare che le aste di fissaggio siano ben serrate al bordo del tavolo durante l'installazione.

**AVVISO!** Tenere lontano da oggetti caldi, utensili affilati e oggetti fragili sul tavolo.

**AVVISO!** Uso esclusivo indoor!

**AVVISO!** Utilizzare sempre il sistema di sicurezza e assicurarsi che sia correttamente regolato.

**Operazione:**

**AVVISO!**La funzione di piegatura con un clic è riservata all'uso da parte degli adulti.

**AVVISO!**Tenere le mani dei bambini lontano da parti in movimento durante l'utilizzo.

**AVVISO!**Controllare regolarmente bottoni, fibbie e manici delle aste regolabili per verificarne la stabilità.

**AVVISO!**Interrompere immediatamente l'uso se si allentano o si staccano.

Pulizia e Manutenzione:

**AVVISO!**Rivestimento impermeabile removibile: lavare in lavatrice o a mano in acqua fredda con ciclo delicato ( $\leq 30^{\circ}\text{C}$ ); non candeggiare.

**AVVISO!**Pulire le macchie ostinate sul vassoio con un panno umido.

**AVVISO!**Il cuscino in PP removibile può essere facilmente pulito con un panno.

SKU:**clipmunch\_GY110**

Nome del prodotto: Sedia portatile per bambini da tavolo a clip-on

Modello n.: KC-223

Colore: grigio

Dimensioni: 52\*37\*30 cm

Data di produzione: 8 / 2025

Importatore e rappresentante autorizzato: DFVU d.o.o.,  
Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

PRODOTTO IN P.R.C

