



Uživatelská příručka -DinoGlow™ projektor LED vejce dinosaura s 21 tématy

I. Úvod produktu

1. Obsah balení1. Základna projektoru lampy




- 2. Stínidlo projektoru
- 3. Transparentní válec
- 4. Transparentní víko průhledného válce
- 5. Obdélníkový projekční film 21x
- 6. Kruhový projekční film 21x
- 7. USB nabíjecí kabel Type-C
- 8. Návod 1x
- 1. Tlačítko ON / OFF




- 2. Tlačítko pro nastavení jasu
 - 3. Tlačítko pro přepínání barvy světla
 - 4. Tlačítko pro otáčení
 - 5. Indikátor nabíjení
 - 6. Nabíjecí port typu-C
- II. Návod k použití

1. Postup výměny projekčních filmů
Odstraňte stínidlo projektoru ve směru proti směru hodinových ručiček.



Odstraňte transparentní válec uprostřed produktu ve směru proti směru hodinových ručiček.




Otevřete transparentní víko průhledného válce a poté odeberte obdélníkový projekční film uvnitř válečku a také film uvnitř víka.

3



Odlepte ochrannou fólii z nových kruhových a obdélníkových projekčních filmů.

4




Zrolujte obdélníkový film a zapněte jej přezkou, aby držel.

5



Vložte zrolovaný obdélníkový film do průhledného válce.

6



Vložte nový kruhový projekční film do víka a zavřete víko na válec.

7




Vložte průhledný válec do základny produktu a pevně nasadíte ve směru hodinových ručiček.

8




Zavřete stínidlo projektoru a pevně jej upevněte ve směru hodinových ručiček.




2. Přepínání mezi režimem nočního světla a projekčním režimem.

Režim nočního světla:



Zapněte přepínač, projekční vzor promítněte na stínidlo jako noční světlo
Projekční režim:



Zapněte přepínač a sejměte stínidlo produktu, používáte ho jako projektor s projekcí na strop nebo stěnu

3. Instrukce k tlačítkům

(1.) Tlačítko ON / OFF:



Krátce stiskněte toto tlačítko pro zapnutí / vypnutí produktu

(2.) Tlačítko pro nastavení jasu:



Existují 3 úrovně jasu. Krátkým stiskem přepnete mezi vysokým, středním a nízkým jasu.

(3.) Tlačítko přepínání režimu světla:



Krátké stisknutí tohoto tlačítka přepne režim světla v následujícím pořadí (celkem 6 režimů barvy světla);

- První stisknutí: svítí pouze žluté světlo;
- Druhé stisknutí: svítí pouze bílé světlo;
- Třetí stisknutí: svítí pouze modré světlo;
- Čtvrté stisknutí: střídavá kombinace dvou barevného osvětlení;
- Páté stisknutí: svítí všechny tři barvy (žlutá, bílá a modrá);
- Šesté stisknutí: střídání všech režimů osvětlení;
- Sedmé stisknutí: vypnutí světla.

(4.) Tlačítko otáčení:



Krátké stisknutí pro otáčení nebo zastavení projekce.

4. Návod k nabíjení

1.) Plně nabijte produkt před prvním použitím;

2.) VAROVÁNÍ

!NEpovolte rozebírání, náraz, stlačení nebo házení do ohně. Pokud dojde ke značnému nafouknutí nebo zahřátí, okamžitě přestaňte produkt používat!

3.) VAROVÁNÍ! NEumíst'ujte ho do prostředí s vysokou teplotou.4.) Připojte produkt k vhodnému adaptéru (5V, 1A), powerbance nebo napájecímu zdroji notebooku.

5.) Doba nabíjení závisí na zdroji napájení;

6) Indikátor nabíjení: Červené světlo signalizuje nabíjení, zelené signalizuje plné nabití.

III. Technické parametry

Název produktu: Night Projector Dinosaur Egg 2.0

Model produktu: WH-27

Velikost produktu: 11,8 * 11,8 * 13,8 cm

Specifikace: Dobíjecí

Kapacita baterie: 1200 mAh

Vstupní napětí: 5V (DC) 1A
Jmenovitý výkon: 2,8W MAX (3x1W / LED modul)
IV. VAROVÁNÍ:

1.) NEpovolte rozebrání, náraz nebo stlačení produktu;

- 2.) NEpoužívejte produkt v prostředí s vysokou vlhkostí nebo vysokou teplotou;
 - 3.) Zdroj světla produktu nelze vyměnit. Po vypršení životnosti zdroje světla je nutné vyměnit celý produkt,
 - 4.) Vypněte napájení při delším nepoužívání produktu. Doporučuje se nabíjet produkt každých 30 dní, aby se prodloužila životnost lithium-iontové baterie;
 - 5.) Při pravidelném používání produktu jej nepokládejte na nakloněný povrch s úklonem větším než 6 stupňů.
 - 6.) Používejte pouze adaptéry splňující bezpečnostní normy.
 - 7.) Děti do 14 let by měly používat produkt pod dohledem dospělé osoby.
 - 8.) Používejte samostatné zařízení na sběr elektrospotřebičů, které nepatří do běžného směsného odpadu. Informace o systému sběru kontaktujte místní úřady. Nepokládejte tento elektrický přístroj do odpadkových skládek nebo na skládky, protože nebezpečné látky se mohou dostat do podzemních vod, vstoupit do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví a pohodu.
- SKU: dinoglow_WH110

Název produktu: LED projektor ve tvaru vejce dinosaura s 21 tématy
Model č.: WH-E27
Vstup: DC 5V 1A
Výstup: 3,7V
Baterie: 118650 (1200mA – součástí) 2,8W MAX (31W LED modul)
Výrobce: Guangzhou Dingsheng industry Co., Ltd.
Importér a oprávněný zástupce:
DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovinsko.
VYROBENO V ČLR.
MADE IN P.R.C.

