



Felhasználói kézikönyv -DinoGlow™ dinoszaurusz tojás alakú LED vetítő 21 témával

I. Termékbemutató

1. Csomag tartalma 1. Vetítő lámpa alapja




- 2. Vetítő árnyékoló
- 3. Átlátszó henger
- 4. Átlátszó fedél az átlátszó hengeren
- 5. Téglalap alakú vetítőfilm 21x
- 6. Kör alakú vetítőfilm 21x
- 7. Type-C USB töltőkábel
- 8. Használati útmutató 1x
- 1. BE / KI gomb



- 2. Fényerősség beállító gomb
- 3. Világítás színváltó gomb
- 4. Forgató gomb
- 5. Töltésjelző lámpa
- 6. Type-C töltőport
- II. Használati útmutató

1. A vetítő filmek cseréjének menete

Távolítsa el a vetítő árnyékolót óramutató járásával ellentétes irányban.



Távolítsa el a közepén található átlátszó hengert óramutató járásával ellentétes irányban.




Nyissa ki az átlátszó henger fedelét, majd vegye ki a belső téglalap alakú vetítőfilmet, és vegye ki a fedélben található vetítőfilmet.

3



Szakítsa le az új kör- és téglalap alakú vetítőfilmek védőfóliáját.

4




Tekerje fel a téglalap alakú filmet, és csíptesse össze.

5



Helyezze a feltekeredett téglalap alakú filmet az átlátszó hengerbe.

6



Helyezze az új kör alakú vetítőfilmet az átlátszó fedélbe, majd zárja le a fedelet a hengerre.

7




Helyezze be az átlátszó hengert a termék alapjába, majd rögzítse óramutató járásával megegyező irányban.

8




Csukja be az árnyékolót, és rögzítse óramutató járásával megegyező irányban.




2. Éjszakai fény mód és vetítési mód közötti váltás.

Éjszakai fény mód:



Kapcsolja be az kapcsolót, és vetítse a mintázatot az árnyékolóra éjszakai fényként.
Vetítési mód:



Kapcsolja be a kapcsolót, és vegye le a fényárnyékolót a termékről, így projektorként használhatja a mennyezetet vagy a falon vetítve.

3. Gombok használata

(1.) BE / KI gomb:



Röviden nyomja meg ezt a gombot a termék be- vagy kikapcsolásához.

(2.) Fényerősség módosító gomb:



3 fényerőszint elérhető. Röviden nyomja meg a váltáshoz magas fényerőtől közepesig és alacsonyig.

(3.) Világítás módváltó gomb:



Rövid nyomásra a gombon váltakozik a fény módja a következő sorrendben (összesen 6 fény szín mód):

Első nyomás: csak a sárga fény világít;

Második nyomás: csak a fehér fény világít;

Harmadik nyomás: csak a kék fény világít;

Negyedik nyomás: ciklikusan változik a két színű fények keveredése;

Ötödik nyomás: mind a sárga, fehér és kék fény világít;

Hatodik nyomás: minden világítási mód között váltogat;

Hetedik nyomás: kikapcsol minden világítást.

(4.) Forgató gomb:



Rövid megnyomással forgatható vagy megállítható a vetítés.

4. Töltési útmutató

1.) Kérjük, az első használat előtt teljesen töltsse fel a terméket;

2.) FIGYELMEZTETÉS

!NE szedje szét, ne ütögesse, nyomkodja a terméket, vagy dobja tűzbe. Ha súlyos duzzanatot vagy hőfejlődést észlel, azonnal hagyja abba a használatát!3.) FIGYELMEZTETÉS!

NE helyezze magas hőmérsékletű környezetbe.4.) Csatlakoztassa a terméket megfelelő adapterhez (5V, 1A), külső akkumulátorhoz vagy laptop tápegységhez.

5.) A töltési idő a tápellátó készüléktől függ;

6) Töltésjelző: A töltés alatt piros a jelzőfény, teljes feltöltött állapotban zölden világít.

III. Paraméteradatok

Terméknév: Dinosaur Egg Night Projector 2.0

Termékmodell: WH-27

Méret: 11.8 * 11.8 * 13.8 cm

Specifikáció: Újratölthető
Akkumulátor kapacitás: 1200 mAh
Bemeneti feszültség: 5V (DC) 1A
Névleges teljesítmény: 2,8W MAX (3x1W / LED modul)
IV. FIGYELMEZTETÉSI RÉSZ:

1.) NE szedje szét, ne ütköztesse, ne nyomkodja a terméket;

- 2.) NE használja a terméket nedves vagy magas hőmérsékletű környezetben;
- 3.) A fényforrás cseréje nem megengedett. A fényforrás elhasználódásakor kérjük, cserélje ki az egész terméket.
- 4.) Húzza ki az áramforrást, ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Ajánlott 30 naponta tölteni, hogy megelőzze az lítium akkumulátor élettartamának csökkenését;
- 5.) Rendszeres használat során ne helyezze 6 foknál nagyobb ferde felületre.
- 6.) Használjon biztonsági szabványoknak megfelelő adaptert.
- 7.) 14 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyeletével használják.
- 8.) Külön gyűjtési lehetőségeket használjon elektromos készülékek számára, és ne dobja azokat egyedül a hulladéklerakóba, mivel veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek szennyezhetik a talajt, és egészségkárosodást okozhatnak.

SKU: dinoglow_WH110

Terméknév: LED projektor dinoszaurusz tojás formában 21 témával

Modell száma: WH-E27

Bemenet: DC 5V 1A

Kimenet: 3,7V

Akkumulátor: 118650 (1200mA – tartozék) 2,8W MAX (31W LED modulok)

Gyártó: Guangzhou Dingsheng Industry Co., Ltd.

Importőr és hivatalos képviselő:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia.

GYÁRTVA Kínában.

MADE IN P.R.C.

