

Dinosaur Ball Catcher Játékmenü



1. Erősítse meg a dinoszaurusz babafogót
2. Helyezze be a pteroszauruszt
3. Rögzítse a forgó felvonó fogaskerékét
4. Rögzítse a dinoszaurusz koponyát
5. Húzza az óriás táblát a dínószignóval
6. Csúsztassa be a teljesen lezárt pályát
7. Rast folmentessék a szimulált kormánykereket

Funkciókijelző:



1. Automata forgás:

Nyomja meg a gombot a zene indításához; fordítsa jobbra a kulcsot az automata forgás aktiválásához.

2. Manuális forgás:

Az kapcsoló megállítja a bal oldali forgást, de a felső dinoszaurusz jobbra foroghat.

3. Lezárt pálya:

A teljesen zárt pálya körkörös mozgásban szállítja a golyókat.

4. Világításkapcsoló:

Forgassa fel az off-hoz, le az on-hoz.

5. Zenekapcsoló:

Fordítsa balra az on-hoz, jobbra a kikapcsoláshoz.

6. USB Tápellátás helye:

Játsszon azzal, hogy csatlakoztatva van (ne használja egyidejűleg az akkumulátort és az USB-kábelt).

AKKUMULÁTOR, BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

1. Akkumulátor behelyezése: Csavarja ki a csavart csavarhúzóval, vegye le az akkumulátor-kaputelemet. Miután helyesen behelyezte az akkumulátorokat, szerelje fel az akkumulátor doboz fedelét, és húzza meg a csavarokat.
2. Ne használjon különböző típusú vagy régi-új akkumulátorokat együtt.

VIGYÁZAT SZAKASZOK!

VIGYÁZAT! Fulladásveszély! Ez a termék kicsi részeket tartalmaz! Nem 3 éven aluli gyermekek számára!

VIGYÁZAT! Mindig felnőtt felügyelete mellett használja!

VIGYÁZAT! Ha a hang gyenge lesz, kérjük, cserélje ki az akkumulátorokat.

VIGYÁZAT! Puha ruhával és enyhe tisztítószerrel tisztítsa. Kerülje az abrasív anyagokat vagy kemény vegyszereket a sérülés elkerülése érdekében.

VIGYÁZAT! Tartsa a terméket közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol, hogy elkerülje a sérülést.

VIGYÁZAT! A környezetvédelem érdekében kérjük, hasznosítsa újra a újrahasznosítható csomagolóanyagokat.

VIGYÁZAT! Ha az akkumulátor nedves lesz, törölje szárazra használat előtt.

VIGYÁZAT! Ha a terméket hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki az áramtalanítót és vegye ki az akkumulátorokat.

SKU: dinosnap_ZE110

Termék neve: Dinosaur Ball Catcher Játékmenü

Modellszám: 3000C

Teljesítmény: DC 1.5V 0.8W

Akkumulátor: 3 * AA (nem tartozék)

3*LR44 (tartozék)

Ajánlott életkor: 3+

Referencia szám: 5 / 2026

Gyártó:

SHANTOU PINLEQI TOY INDUSTRY CO., LTD.

NO.6, LANE 3, XIAJIAO JIAONEI INDUSTRIAL ZONE,

CHENGHUA STREET, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY.

Forgalmazó és Hivatalos képviselő:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia.

Kínában gyártva

