

Elektronikus 3 kerekes Drift Kart Használati útmutató



FIGYELMEZTETÉS! Életveszély vagy súlyos sérülés kockázata:

Ennek a járműnek a használata sérüléshez vezethet a kontroll elvesztése, ütközések vagy esések miatt.

A kockázatok csökkentése érdekében el kell olvasni, meg kell érteni és be kell tartani az összes utasítást és biztonsági figyelmeztetést ebben a használati útmutatóban, mielőtt használatba veszed.

Őrizd meg ezt az útmutatót későbbi hivatkozás céljából.

Összeszerelési lépések:



1. lépés: Keret összekapcsolása

Tevékenység: Csatlakoztassa a hátsó keretet a főkerethez.

Beállítás: Használja a négy beállító lyukat a pontos illeszkedéshez.

Véglegesítés: Rögzítse biztonságosan a hátsó keretet és a főkeretet.

2. lépés: Elülső villa csatlakoztatása

Helyzet: Illessze be a főkeretet az elülső villa csatlakozójába.

Ellenőrzés: Győződjön meg arról, hogy a limiter anya a főkereten párhuzamos a előcső hornyjaival.

Biztosítás: Helyezze be a kormány csavart és erősen húzza meg.

3. lépés: Ülés felszerelése

Helyzet: Helyezze az ülést a vázra.

Igazítás: Győződjön meg arról, hogy az ülés négy előre fúrt lyukja illeszkedik a váz megfelelő lyukaihoz.

Meghúzás: Használjon megfelelő csavarhúzó a négy rögzítő csavar rögzítéséhez (erősen húzza meg a biztonság, stabil használat érdekében).

Karbantartás és ápolás:

Törölje nedves kendővel.

Vezetői követelmények:

- 1). Ajánlott vezetési életkor: 8+
 - 2). A vezetésnek meg kell felelnie a helyi törvényeknek és szabályozásoknak.
 - 3). Csak jogszerű és megfelelő vezetési területeken használja.
 - 4). Tartsa távol a motorkerékpároktól és a forgalmi területektől.
3. Akkumulátor és töltési utasítások

Akkumulátor & Töltési utasítások

Töltésbiztonsági figyelmeztetés:

- 1). Az új termék akkumulátora nincs teljesen feltöltve. Kérjük, töltsse fel az első használat előtt.
- 2). Helyezze a terméket biztonságos helyre, gyermekektől elzárva töltés közben.
- 3). Csak eredeti vagy a gyártó által ajánlott töltőt használjon.
- 4). A töltő kizárólag beltéri használatra készült. Száraz és jól szellőző helyen töltsse.
- 5). Ne takarja be a töltőt töltés közben.
- 6). Engedély nélkül ne szedje szét a töltőt.
- 7). Kerülje el, hogy folyadék vagy fém tárgyak kerüljenek a töltőbe. 8). Kerülje a töltő leesését vagy ütését a sérülés elkerülése érdekében.

Töltési eljárás:

- 1). Győződjön meg arról, hogy a hálózati kapcsoló KI állású.
- 2). Csatlakoztassa a töltő kimeneti csatlakozóját a termék töltőcsatlakozójához.
- 3). Dugja be a töltőt a hálózati aljzatba.
- 4). Ha az indikátor világít, ellenőrizze a hálózati forrást vagy próbálkozzon másik aljzattal.

Töltési idő:

1. Rendszeres töltés: 2–4 óra
2. Ne lépje túl a javasolt töltési időt

FIGYELMEZTETÉS! Ha szokatlan szagot vagy túlzott hőt észlel a töltés közben, azonnal hagyja abba a töltést, és kérjen szakmai segítséget.

Akkumulátor karbantartás és tárolás:

- 1). Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, teljesen töltse fel az akkumulátort tárolás előtt.
- 2). Ne használja rendszeresen az akkumulátort, de legalább havonta egyszer töltse fel.
- 3). Ne tárolja vagy használja a terméket 60°C feletti vagy -10°C alatti hőmérsékleten.
- 4). Az akkumulátor élettartama: körülbelül 240–500 töltési ciklus (használati körülményektől függően).

Vezetési utasítások:

- 1). Kapcsolja be az áramkapcsolót mielőtt használni kezdi.
- 2). Tartsa szorosan fogva a kormányt mindkét kézzel.
- 3). Nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlő gombot a haladáshoz.
- 4). Amikor a termék megindul, mindkét lábát helyezze a pedálokra.

A termék megállítása

- 1). Engedje el a vezérlő gombot.
- 2). Nyomja meg a féket

Tippek a vezetési hatótáv növeléséhez

A hatótáv csökkenhet a következő tényezők miatt:

- 1). A fékrendszer túl szorosra van állítva
- 2). Alacsony guminyomás
- 3). Terhelés vagy utasok szállítása
- 4). Hibás vagy illegális működtetés
- 5). Durva vagy egyenetlen útviszonyok
- 6). Gyakori fékezés
- 7). Nagy sebességű vezetés, ami növeli az elektromos áramot és csökkenti a hatékonyságot

Használati és ápolási javaslatok:

- 1). Minden használat után kapcsolja ki az áramkapcsolót.
- 2). Mindig kapcsolja ki az áramot, amikor a termék nincs használatban, az akkumulátor védelme érdekében.

Első használat előtt ellenőrizze:

- 1). Az abroncsok megfelelő nyomásra vannak-e fújva
- 2). Az akkumulátor teljesen fel van-e töltve

SKU: driftmax_BL110

Termék neve: Electric 3-Wheel Drift Kart / Produkt neve:

Elektronikus 3-kerekes Drift Kart

Méret: 95*55*60 cm

Referencia szám: 2 / 2026

Modell szám: YX-8201J

Sebesség: 5-15 km/h

Névleges feszültség: DC 36V 3.6A Névleges teljesítmény: 250 W

Ajánlott korosztály: 8+

Max teherbírás: 100 kg

Gyártó:

Jinhua Lantu Supply Chain Link Co., Ltd.

No. 6, East Building, No. 12, Kechang Road, Dongcheng alrész, Yong kang város, Jinhua, Zhejiang tartomány.

Importőr és hivatalos képviselő: DfVU d.o.o., Liparjevacesta 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia.

GYÁRTÁSI HELY: KÍNA

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Súlyos sérülés vagy kár elkerülése érdekében:

FIGYELMEZTETÉS! Mindig viseljen sisakot és védőfelszereléseket, például térdvédőt és könyökvédőt.

FIGYELMEZTETÉS! Ne vezessen éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között.

FIGYELMEZTETÉS! Ne vezessen motorkerékpár közelében, közúton, úszómedencék, lépcsők, meredek lejtők,

vagy egyenetlen terep mellett. **FIGYELMEZTETÉS!** Az úti és trükkvezetés szigorúan tilos.

FIGYELMEZTETÉS! Mindig tartsa mindkét lábát a pedálokra vezetés közben.

FIGYELMEZTETÉS! Győződjön meg arról, hogy a termék teljesen össze van szerelve és helyesen van bekapcsolva használat előtt.

FIGYELMEZTETÉS! A hirtelen fékezés miatt a vezető előre dőlhet.

FIGYELMEZTETÉS! Ne szállítson utasokat. Csak egy vezető engedélyezett.

FIGYELMEZTETÉS! Csak felnőtt felügyeletével használja.

FIGYELMEZTETÉS! Győződjön meg arról, hogy minden csavar és anyák szorosan meghúzottak, és minden védelmi alkatrész megfelelően van felszerelve.

FIGYELMEZTETÉS! Ez a termék nem alkalmas trükközésre.

FIGYELMEZTETÉS! Maximális teherbírás: 50 kg.

Túlterhelés károsodást vagy sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS! Ajánlott kor: 8+

FIGYELMEZTETÉS! Minden töltés előtt kapcsolja ki az áramkapcsolót.

FIGYELMEZTETÉS! Hosszan tartó bekapcsolt állapot megakadályozhatja az akkumulátor megfelelő töltését.

FIGYELMEZTETÉS! Mindig felnőtt felügyelete szükséges.

WARNING! Always turn off the power switch before charging.

WARNING! Leaving the power switch on for long periods may prevent the battery from charging properly.

WARNING! Adult supervision is required at all times.

