

Kézi és Összecsukható Ruhaszárító Útmutató

Használati módszer:

1. IDŐZÍTÉS:

Rendszeresen időzítve

30 60 90 120 180 perc

Automatikus kikapcsolás az időpontban

2. BE/KI kapcsolás

3. STERILIZÁLÁS

Meleg emlékeztető:


Módszerek a szárazállvány burkolatának szedéséhez és mosásához

1. Nyomja le a tároló doboz tetején lévő fedelet, majd óvatosan húzza kifelé a ruházati burkolatról, és vegye le.

2. A szárítóállvány burkolat deformációjának elkerülése érdekében kézzel mossa, ne használjon mosógépet.

Tipppek egyszeregy vagy több ruhadarab használatához

1. A jobb szárítási eredmények érdekében az alábbi akasztási módszereket használja:



2. Hosszú ujjal ellátott ruházat esetén alaposan rázza és egyenesítse ki az ujjak hatékonyabb szárítás érdekében.

3. Hosszú nadrágok, ruhák és más hosszú ruhadarabok esetén hajtsa félbe azok felakasztás előtt a legjobb szárítás érdekében.

Karbantartási útmutató

Első használat / Hosszú idei nem használt időszak utáni szárítás / Nedves szezón:

Az első használatkor, hosszú idei nem használat után, vagy nedves szezónban a ruhák szárítása során kapcsolja be a készüléket, kapcsolja be a fűtési módot, és fusson vele kb. 10 percen keresztül, hogy eltávolítsa a belső nedvességet.

Véletlen víz érintése a főegységen:

Azonnal húzza ki a tápkábelt.

Óvatosan rázza meg a főegységet, hogy a benne felgyülemlett vizet a lehető legnagyobb mértékben kiürítse.

Helyezze a főegységet jól szellőző, száraz helyre, és hagyja száradni 24 órán keresztül,

győződjön meg arról, hogy minden maradék víz eltávolításra került.

Előhasználati levegőáramlat-ellenőrzés:

A termék használata előtt ellenőrizze a főegység levegőkimenetét, felső és oldalsó levegőbeömlőit, hogy nincs-e rajtuk textil, flíz, por vagy más akadály.

1. Ha az légbeömlő el van zárva: Gyorsan tisztítsa meg kefével vagy más eszközzel.
2. Ha az légkimenet el van zárva: Szabadítsa meg az akadálytól, csatlakoztassa újra a tápellátást, és mindkét fűtési módot futtassa 3 percig az akadály eltávolítására.

Külső folt eltávolítása:

A termék külső foltjainak tisztításához használjon puha, tiszta rongyot.

Makacs foltok esetén alkalmazzon enyhe, semleges tisztítószert, mielőtt áttörölné.

Fontos megjegyzés:

Ne használjon orvosi minőségű hígított alkoholt, mert az károsíthatja a terméket vagy

elszínezhetsi vagy eltávolíthatja a címkéket.

Figyelmet igénylő kérdések:

1. Munkakörnyezet & Elektromos biztonság

Óvja a terméket vízforrásoktól. Tegye stabil, nem esőnek és nem esős helyen tartsa.

A főegység nem érintkezhet vízzel. Ruhák akasztása előtt győződjön meg arról, hogy a dugó száraz. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozó száraz a biztonságos kapcsolathoz.

2. Előzetes levegőáramlat ellenőrzése:

Kapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy nincs idegen tárgy az légbeömlőben. A pólóknál (ingek/T-

shirt) ellenőrizze, hogy a gallér nem akadályozza-e az felső légbeömlőt. Ne használja szekrényekben vagy

sűrű szövésű ruházati területeken (a hatékonyság csökkenése vagy túlmelegedés miatti kikapcsolás elkerülése érdekében). Szárítás közben biztosítson jó légáramlást: rögzítse a ruhákat, kapcsolja be, hogy készenléti módba lépjen, majd kövesse az utasításokat a működtetéshez.

3. Alkalmazható ruházat:

Gyors szárításhoz és ápoláshoz: kabátok, ingek, T-ruhák, rövidnadrágok, mellények, baba ruhák, nők/férfi alsóneműk, zoknik, és más ruházat.

□ Tiltott: Nagyméretű otthoni textilek akasztása.

4. Napfénynek való kitettség:

Kerülje a hosszú távú közvetlen napfényt (az anyagok gyorsabb öregedésének és az élettartam csökkenésének elkerülése érdekében).

5. Tápellátási kábel csere:

Ha a kábel sérült, szakszervizben cseréjét kérje szakembertől, azonos típusú, professzionális szintű kábelre (az otthoni CSERE nem biztonságos).

6. Hibajavítás:

Ha a szárító rendszeresen nem működik vagy hibát jelez, azonnal kapcsolja ki és vigye szakszervizbe szakértői ellenőrzésre/felülvizsgálatra.

Engedély nélküli szétszerelés vagy alkatrészcsere szigorúan tilos.

7. Tiltott kereszthasználat:

Ez a termék kizárólag ruhák gyors szárítására és ápolására készült. Ne használja fűtőként, hajszárítóként, légtisztítóként vagy más eszközként (a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében).

8. Felhasználói felügyelet:

8 éves kor alatti gyermekek, önellátó képességgel nem rendelkező idősek vagy betegek csak felnőtt felügyeletével használhatják a készüléket az balesetek elkerülése érdekében.

9. Textile korlátozások:

Figyelem: Ez a termék csak vízzel mosott és száraz textíliákhoz alkalmas.

SKU:

dryhut_NU110



Terméknév / A termék neve: **Smart Foldable Clothes Dryer /**

Intelligens Zárható Ruhaszárító

Szín / Szín: Fehér / Fehér

Modell No. / Modellszám: KLE-118

Referencia No. / Referenciaszám: 44 / 2025

Beviteli feszültség / Vezetékes feszültség: 100-240V

Névleges teljesítmény / Névleges teljesítmény: 600W

Gyártó / Gyártó:

Ningbo város, Zhejiang tartomány, Ninghai megye, Xidian város, Jiye falu 360. szám alatt.

Importőr & Felhatalmazott képviselő /

DFVU d.o.o., Liparjeva ulica 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia.

GYÁRTVA Kínában / Made in P.R.C

Importer & Authorised representative /

Uvoznik & Pooblaščeni zastopnik:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

MADE IN P.R.C / Proizvedeno v P.R.C

