

Manual pentru uscătorul de rufe inteligent pliabil

Mod de utilizare:

1. TEMPORIZARE:

La intervale regulate de timp

30 60 90 120 180 minute

Oprire automată la finalizarea programului

2. PORNIRE/OPRIRE

3. STERILIZARE

Reamintire prietenoasă:


Metode de Demontare și Spălare a Capacelor Tava de Uscat

1. Apăsăți jos capacul superior al cutiei de depozitare, apoi trageți ușor în exterior dintr-un husa de haine și îndepărtați-l.

2. Pentru a evita deformarea capacului suportului de uscat, spălați-l manual în loc să îl puneți într-un mașina de spălat.

Sfaturi pentru utilizarea unui sau mai multor articole vestimentare

1. Pentru rezultate mai bune de uscare, utilizați următoarele metode de agățare:



2. Pentru haine cu mâneci lungi, scuturați și întindeți bine mânecile pentru a îmbunătăți eficiența de uscare.

3. Pentru pantaloni lungi, rochii și alte haine lungi, pliați-le pe jumătate înainte de a le agăța pentru o uscare optimă.

Instrucțiuni de întreținere

Inițial / După utilizare îndelungată / Uscare în sezon umed :

Când folosiți produsul pentru prima dată, după o perioadă lungă de neutilizare sau în sezonul umed pentru uscat haine, porniți dispozitivul, activați modul de încălzire și lăsați-l să funcționeze timp de

aproximativ 10 minute pentru a elimina umiditatea internă.

Contact accidental cu apă pe unitatea principală :

Deconectați imediat alimentarea cu energie electrică.

Agitați ușor unitatea principală pentru a evacua apa acumulată cât mai mult posibil.

Așezați unitatea principală într-un loc bine ventilat și uscat pentru 24 de ore pentru a se usca aerisit, asigurându-vă că toată apa rămasă a fost eliminată.

Inspecția traseului de aer înainte de utilizare :

Înainte de utilizare, verificați dacă ieșirea de aer, intrările superioare și laterale ale unității principale sunt libere de textile, fire, praf sau alte obstrucții.

1. Dacă intrarea de aer este blocată: Curățați-o prompt cu o perie sau alte unelte.

2. Dacă ieșirea de aer este blocată: Îndepărtați obstacolul, reconectați alimentarea și rulați ambele moduri de încălzire timp de 3 minute pentru a elimina obstrucția.

Curățarea petelor de pe exterior :

Când curățați petele de pe exteriorul produsului, folosiți o cârpă moale și curată.

Pentru pete greu de îndepărtat, aplicați înainte un agent de curățare blând și neutru, apoi ștergeți.

Notă importantă:

Nu utilizați alcool diluat de calitate medicală, deoarece poate deteriora produsul sau poate provoca decolorarea sau îndepărtarea etichetelor.

Aspecte de atenție:

1. Mediu de lucru & Siguranța electrică

Mentineți mediul de lucru al produsului departe de sursele de apă. Agățați-l pe suporturi stabile, care nu cad. Unitatea principală nu trebuie să intre în contact cu apa. Înainte de agățarea hainelor, asigurați-vă că prizele sunt uscate. Mențineți mâinile uscate atunci când conectați alimentarea pentru a preveni accidentele de electrocutare.

2. Verificarea fluxului de aer înainte de utilizare

Înainte de a porni dispozitivul, verificați dacă nu există obiecte străine care blochează admisia de aer. Pentru cămăși și T-shirts, verificați dacă gulerul nu obstruează intrarea de aer de sus. Nu utilizați în dulapuri sau zone cu densitate mare de haine (pentru a evita scăderea eficienței sau oprirea din cauza supraîncălzirii). În timpul uscării, asigurați o bună circulație a aerului: agățați hainele, porniți aparat pentru modul de așteptare, apoi operați conform instrucțiunilor.

3. Îmbrăcăminte compatibilă

Pentru uscare rapidă și întreținere: jachete, cămăși, tricouri, pantal shorts, veste, haine de bebeluși, lenjerie pentru femei/ bărbați, șosete și alte articole vestimentare.

⚠ Interdicție: Agățarea produselor textile mari pentru uz casnic.

4. Expunerea la soare

Evitați expunerea prelungită la soare direct (pentru a preveni accelerarea îmbătrânirii materialelor și scurtarea duratei de viață).

5. Înlocuirea cablului de alimentare

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, aveți-l înlocuit de către producător/tehnicieni autorizați, folosind un cablu profesional de aceeași calitate (reparațiile DIY prezintă riscuri de siguranță).

6. Gestionarea defectelor

Dacă uscătorul se defectează sau nu funcționează normal, opriți-l imediat și duceți-l la un centru de reparații autorizat pentru verificări și reparații profesionale.

Dezasamblarea sau înlocuirea componentelor fără autorizație este strict interzisă.

7. Utilizarea incorectă interzisă

Acest produs este destinat exclusiv pentru uscarea și întreținerea rapidă a hainelor. Nu-l folosiți ca șemineu, uscător de păr, purificator sau alte dispozitive (pentru a evita defecțiuni ale aparatului).

8. Supravegherea utilizatorilor

Copiii sub 8 ani, persoanele în vârstă cu incapacitate de auto-îngrijire sau pacienții trebuie să folosească aparatul sub supravegherea unui adult pentru a evita accidentele.

9. Limitări în ceea ce privește textilele

Atenționare: Acest produs este potrivit doar pentru textile spălate și uscate cu apă.

SKU:

dryhut_NU110

Numele produsului / Naziv produkta:

Smart Foldable Clothes Dryer /

Pametni zlojelivi sušilnik za oblačila

Culoare / Barva: Alb / Bela

Model No. / Št. Modela: KLE-118

Număr de referință / Referenčna št.: 44 / 2025

Votaj intrare / Vhodna napetost: 100-240V

Putere nominală / Nazivna moč: 600W

Producător / Proizvajalec:

No. 360, JiYi Village, Xidian Town, Ninghai County,

Ningbo City, Zhejiang Province.

Importator & Reprezentant autorizat /

Uvoznik & Pooblaščen zastopnik:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

PRODUS ÎN CHINA / Proizvedeno în P.R.C

dried with water.



SKU:**dryhut_NU110**

Product Name / Naziv produkta:

Smart Foldable Clothes Dryer /

Pametni zložljivi sušilnik za oblačila

Color / Barva: White / Bela

Model No. / Št. Modela: KLE-118

Reference No. / Referenčna št.: 44 / 2025

Input voltage / Vhodna napetost: 100-240V

Rated power / Nazivna moč: 600W

Manufacturer / Proizvajalec

No. 360, JiYi Village, Xidian Town, Ninghai County,


Ningbo City, Zhejiang Province.

Importer & Authorised representative /

Uvoznik & Pooblaščen zastopnik:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234

MADE IN P.R.C /



Mengeš, Slovenia.
Proizvedeno v P.R.C

