

Návod na použitie Smart Sklápača na prádlo s možnosťou sklopenia

Spôsob použitia:

1. ČASOVÉ PREDVOLBY:

Pravidelný čas

30 60 90 120 180 minút

Automatické vypnutie po čase

2. ZAPNUTIE / VYPNUTIE

3. STERILIZÁCIA

Vážení používateľa,







Spôsoby demontáže a umývania krytov sušiaceho stojana

1. Stlačte horné víko úložnej skrinky a jemne ho ťahajte smerom von od oblečenia a odstráňte ho.

2. Aby sa nezdeformoval kryt sušiaceho stojana, umývajte ho ručne namiesto použitia práčky.

Tipy pre použitie na jedno alebo viac kusov oblečenia

1. Pre lepšie výsledky sušenia používajte nasledovné metódy zavesenia:



2. Pri dlhých rukávoch odevov dôkladne zatraste s rukávami a vyrovnajte ich, aby sa zvýšila účinnosť sušenia.

3. Pri dlhých nohaviciach, šatách a iných dlhých odevoch ich preložte na polovicu pred zavesením na optimálne sušenie.

Pokyny na údržbu

Počiatkové používanie / po dlhšom nepoužívaní / na sušenie v vlhkom období:

Pri prvom použití výrobku, po dlhom období nevyužívania alebo počas vlhkých období na sušenie oblečenia, zapnite zariadenie, aktivujte režim kúrenia a nechajte bežať asi 10 minút na odstránenie vnútorných vlhkostí.

Náhodné namočenie hlavného zariadenia vodou:

Nezdrhajte ihneď napájanie.

Jemne zatrate hlavnou jednotkou, aby ste čo najviac odvdzdušnili akumulovanú vodu vo vnútri. Umiestnite hlavnú jednotku na dobre vetrané a suché miesto na vzdušné sušenie po dobu 24 hodín, zabezpečte že všetka zostatková voda je odstránená.

Pre-štandardná kontrola prúdenia vzduchu pred použitím:

Pred zapnutím skontrolujte, či výstup vzduchu, vrchné a bočné vzduchové vniky hlavnej jednotky nie sú zablokované textilom, perím, prachom alebo inými prekážkami.

1. Ak je vstup vzduchu zablokovaný: okamžite ho vyčistite kefou alebo inými nástrojmi.
2. Ak je výstup vzduchu zablokovaný: Odstráňte prekážku, znova pripojte napájanie a spustite oba režimy kúrenia na 3 minúty na vytlačenie prekážky.

Čistenie vonkajších škvŕn:

Pri čistení škvŕn na povrchu výrobku použite mäkkú a čistú handričku.

Pre trvalejšie škvŕny naneste jemný a neutrálny čistiaci prostriedok pred zotretím.

Dôležitá poznámka:

Nepoužívajte medicínske zriedené alkoholové roztoky, pretože môžu poškodiť výrobok alebo spôsobiť vyblednutie alebo odstránenie štítkov.

Veci na pozornosť:

1. Pracovné prostredie a elektrická bezpečnosť

Udržiavajte pracovisko výrobku mimo vodných zdrojov. Zavesíte ho na stabilnú, nepadnúcu podporu. Hlavná jednotka nesmie prísť do kontaktu s vodou. Pred zavesením odevov sa uistite, že je napájací zástrčka suchá. Pri pripájaní napájania si udržiavajte suché ruky, aby ste zabránili elektrickému šoku.

2. Kontrola prúdenia vzduchu pred prevádzkou:

Pred zapnutím skontrolujte, či žiadne cudzie objekty neblokujú vstup vzduchu. Pri použití na tričká alebo košele skontrolujte, či golier nezabraňuje hornému vstupu vzduchu. Nepoužívajte vo šatníkoch alebo vo vysoce hustej textílii (čo môže znížiť účinnosť alebo spôsobiť prehriatie). Počas sušenia zabezpečte dobrý prívod vzduchu: zavesujte oblečenie, zapnite na standby režim a podľa pokynov pokračujte v prevádzke.

3. Použiteľné oblečenie:

Na rýchle sušenie a starostlivosť: saká, košele, tričká, šortky, vesty, detské oblečenie, dámske/mužské spodné prádlo, ponožky a ďalšie odevy.

✗ **Zákaz:** Zavesenie veľkých domácich textílií.

4. Priame slnečné žiarenie:

Zamedzte dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu (zabraňuje urýchlenému starnutiu materiálu a skráteniu životnosti).

5. Výmena napájacieho kábla:

Ak je napájací kábel poškodený, nechajte ho vymeniť výrobcom/servisom kvalifikovanými profesionálmi použitím rovnakého profesionálneho napájacieho kábla (domáca výmena predstavuje riziko).

6. Riešenie problémov:

Ak zariadenie nefunguje správne alebo sa poruchou vypne, okamžite ho vypnite a odovzdajte do autorizovaného servisného centra na odbornú kontrolu/opravu.

Nepovolené rozoberanie alebo výmena dielov je prísne zakázaná.

7. Zákaz zámene s inými zariadeniami:

Tento výrobok je určený iba na rýchle sušenie oblečenia a starostlivosť oň. Nepoužívajte ho ako vykurovací prístroj, fén na vlasy, čističku alebo iné zariadenia (zabráňte poruche alebo nesprávnej funkcii).

8. Dohľad používateľa:

Deti do 8 rokov, seniori so samostatnou starostlivosťou alebo pacienti musia tento prístroj používať pod dohľadom dospeléj osoby, aby sa predišlo nehodám.

9. Obmedzenia týkajúce sa textílií:

Upozornenie: Tento výrobok je vhodný iba pre textílie, ktoré boli umyté a vysušené vodou.

SKU:

dryhut_NU110

Názov produktu / Výrobok:

Smart Sklápač na prádlo /

Pamätný zložený sušič na oblečenie

Farba / Farba: Biela / Biela

Model č. / Modelové číslo: KLE-118

Referenčné č. / Referenčné číslo: 44 / 2025

Vstupné napätie / Vstupná napätosť: 100-240V

Výkon / Nominálny výkon: 600W

Výrobca / Výrobca:

No. 360, Jiyi Village, Xidian Town, Ninghai County,

Ningbo City, Zhejiang Province.

Importér & Poobľštenoven predstavnik /

Uvoznik & Pooblaščený zastupca:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenija.

VÝROBA V P.R.C. (ČLR) / Vyrobené v P.R.C.

dried with water.

SKU: **dryhut_NU110**

Product Name / Naziv produkta:

Smart Foldable Clothes Dryer /

Pametni zložljivi sušilnik za oblečila

Color / Barva: White / Bela

Model No. / Št. Modela: KLE-118

Reference No. / Referenčna št.: 44 / 2025

Input voltage / Vhodna napetost: 100-240V

Rated power / Nazivna moč: 600W

Manufacturer / Proizvajalec

No. 360, Jiyi Village, Xidian Town, Ninghai County,

Ningbo City, Zhejiang Province.

Importer & Authorised representative /

Uvoznik & Pooblaščeni zastopnik:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

MADE IN P.R.C / Proizvedeno v P.R.C

