

## Kids Electric Excavator Manual



**Mielőtt használatba vennéd ezt a terméket, alaposan olvasd el a használati utasítást.**  
Részletes utasításokat tartalmaz a helyes működtetésről és a telepítési lépésekről.  
Az útmutató betartásával elkerülhető a termék károsodása vagy a  
gyermeked sérülése a helytelen kezeléstől. Őrizd meg ezt az utasítást biztonságos helyen, és  
győződj meg róla, hogy könnyen hozzáférhető legyen.

## Telepítés



1. Csatlakoztasd a megfelelő színű kábeleket, és helyezd őket bele a jármű karosszériájába.
  2. Nyomd meg és tartsd lenyomva a csattót, majd nyomd le a kormánykereket.
  3. Illeszd a markolatot az ásókarba.
  4. Rögzítsd a kanalat egy csavarral.
  5. A karvonal szekrény csatlakoztatása.
  6. Illeszd a ásókart a járműtestbe.
  7. Rögzítsd a ásókart egy csavarral.
  8. Szereld fel a háttámlát.
  9. Rögzítsd a hátsó autó kosártestet.
  10. Nyisd ki az autósülés ülőlapját.
  11. Távolítsd el az akkumulátor szigetelő kupakját, és csatlakoztasd az akkumulátorkábelt.
- A telepítés befejeződött.

### Karbantartás és gondozás:

Töröld át nedves ronggyal.

**FIGYELEM!**

**FIGYELEM!** Ezt a terméket kizárólag felnőttek szerelhetik össze; ne közelíts a tűzhöz!

**FIGYELEM!** Használat közben a gondozók nem hagyhatják gyermeküket felügyelet nélkül.

**FIGYELEM!** Ez a termék nem használható közlekedési utakon vagy nyilvános utakon.

**FIGYELEM**

**! Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, és nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.FIGYELEM**

! Ha az összeszerelhető négy az egyben gyermek műszaki jármű hosszabb ideig nem használatos, legalább havonta egyszer tölteni kell.

**FIGYELEM!** A gyermekek biztonsága érdekében a gondozóknak el kell olvasniuk az utasításokat használat előtt.

**FIGYELEM**

! Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz, megfelelően tárolja.

**FIGYELEM!** A töltést kizárólag felnőttek végezhetik, a gyermekek nem tölthetik saját magukat.

**FIGYELEM**

**! Ez az autó kizárólag felnőtt felügyelete és útmutatása mellett használható.FIGYELEM**

! Ezt az autót felnőtteknek kell összeszerelni.

**FIGYELEM!** Balesetveszélyes helyeken, mint például közlekedési utak, lejtők vagy uszodák közelében nem szabad vezérelni vagy játszani vele.

**FIGYELEM**

**! Figyelem, hogy egyes alkatrészek sérülhetnek, ha nem megfelelően használják.FIGYELEM**

**! Rendszeresen ellenőrizni kell a játéktranszformátorok vagy akkumulátortöltők kábeleit, dugóját, burkolatát és egyéb alkatrészeit sérülés esetén. Ha sérülést találsz, addig ne használd, amíg teljesen meg nem javítják.SKU: excavatemi\_OR110**

**Termék neve: Kids Electric Excavator**Szín: Narancssárga

Referencia szám: 3 / 2026

Modell száma: XZ-219

**Sebesség: 2 km/h**Névleges feszültség: DC 6V

Névleges teljesítmény: 24W

**Ajánlott korosztály: 3+**Max teherbírás: 30 kg

Akkumulátor modell száma: 3-FM-4

Kormánykerék:

Teljesítmény : 3\*1,5V AAA (nem tartozék)

Importőr és hivatalos képviselő:  
DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia.  
Gyártva Kínában  
Reference No.:3 / 2026  
Model No.: XZ-219  
Speed: 2km/h  
Rated Voltage: DC 6V  
Rated Power: 24W  
Recommended Age: 3+  
Max load capacity: 30 kg  
Battery Model No.: 3-FM-4  
Steering wheel□  
Power : 3\*1.5V AAA□(not included )  
Importer & Authorised representative:  
DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.  
MADE IN P.R.C

