

## Manual pentru Excavator electric pentru copii



**Înainte de a folosi acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.**

Acesta oferă instrucțiuni detaliate despre modul corect de operare și pașii de instalare.

Respectarea manualului poate ajuta la prevenirea deteriorării produsului sau rănirii copilului dumneavoastră din cauza manipulării necorespunzătoare. Păstrați acest manual într-un loc sigur și asigurați-vă că este ușor de accesat.

## Instalare



1. Conectați firele colorate corespunzătoare și introduceți-le în caroseria vehiculului.
  2. Apăsați și țineți apăsat șurubul și împingeți volanul în jos.
  3. Introduceți excavatorul în brațul excavatorului.
  4. Fixați lopata cu un șurub.
  5. Conectarea liniei brațului.
  6. Introduceți brațul de săpături în caroseria vehiculului.
  7. Fixați brațul de săpături cu un șurub.
  8. Instalați suportul pentru spate.
  9. Clipați în structura coșului din spatele mașinii.
  10. Deschideți placa șezutului din scaunul auto.
  11. Îndepărtați capacul de izolare al bateriei și conectați cablul bateriei.
- Instalarea este completă.

### Întreținere și îngrijire:

Ștergeți cu o cârpă umedă.

SECȚIUNEA DE AVERTISMENTE!



**AVERTISMENT!** Acest produs trebuie asamblat doar de către adulți;  
nu vă apropiați de foc!

**AVERTISMENT!** Când utilizați acest produs, persoanele autorizate nu trebuie să lase.

**AVERTISMENT!** Acest produs nu poate fi folosit pe drumurile publice de transport.

**AVERTISMENT**

**! Acest produs conține piese mici și nu este potrivit pentru utilizare** de către copii sub 36 de luni.

**AVERTISMENT**

**! Când vehiculul pentru copii cu patru în unul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, trebuie încărcat cel puțin o dată pe lună.**

**AVERTISMENT**

**! Pentru siguranța utilizării de către copii, părinții trebuie să citească instrucțiunile înainte de utilizare.**

**AVERTISMENT!** Acest manual conține informații importante și trebuie să fie păstrat în siguranță.

**AVERTISMENT**

**! Încărcarea trebuie realizată doar de către adulți; copiii nu au voie să se încarce singuri.**

**AVERTISMENT**

**! Acest autovehicul trebuie utilizat doar sub supravegherea și îndrumarea unui adult.**

**AVERTISMENT!** Acest produs trebuie asamblat de către adulți.

**AVERTISMENT**

**! Este strict interzis să conduceți sau să vă jucați în locuri periculoase, precum drumuri publice de transport, pante, piscine.**

**AVERTISMENT!** Fiti conștienți că anumite piese pot fi deteriorate din cauza utilizării necorespunzătoare.

**AVERTISMENT**

**! Este necesar să verificați regulat cablurile, prizele, carcasele, și alte componente ale transformatoarelor de jucării sau încărcătoarelor de baterii pentru deteriorare. Dacă se constată deteriorări, opriți utilizarea până la reparare completă.**

**SKU: excavateminior110**Nume produs: Excavator electric pentru copii

Culoare: Portocaliu

**Număr de referință: 3 / 2026**Număr model: XZ-219

Viteză: 2 km/h

Tensiune nominală: DC 6V

Putere nominală: 24W

Vârsta recomandată: 3+  
Capacitate maximă de încărcare: 30 kg  
Model baterie: 3-FM-4  
Volan:  
Putere: 3\*1.5V AAA (nu este inclus)  
Importator & reprezentant autorizat:  
DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.  
FABRICAT ÎN R.P. CHINA  
Recommended Age: 3+  
Max load capacity: 30 kg  
Battery Model No.: 3-FM-4  
Steering wheel  
Power : 3\*1.5V AAA (not included )  
Importer & Authorised representative:  
DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.  
MADE IN P.R.C

