

Manuál pre Elektrickú Detskú Búrku



Pred použitím tohto produktu si dôkladne prečítajte návod na obsluhu.

Poskytuje podrobné pokyny na správnu prevádzku a inštaláciu krok za krokom.

Dodržiavanie návodu môže pomôcť predísť poškodeniu produktu alebo zraneniu

vášho dieťaťa v dôsledku nesprávneho zaobchádzania. Uchovajte tento návod na bezpečnom mieste
a

zaistite, aby bol ľahko dostupný.

Inštalácia



1. Pripojte príslušné farebné vodiče a vložte ich do tela vozidla.
 2. Stlačte a držte západku a stlačte volant smerom nadol.
 3. Vložte bagr do ramena bagra.
 4. Dajte lopatu na skrutku.
 5. Pripojenie línie ramena.
 6. Vložte hrabací rameno do tela vozidla.
 7. Zafixujte hrabací rameno skrutkou.
 8. Namontujte operadlo.
 9. Zasuňte zadný košík auta do tela.
 10. Otvorte sedadlovú platňu sedadla.
 11. Odstráňte kryt izolácie batérie a pripojte kábla batérie.
- Inštalácia je hotová.

Údržba a starostlivosť:

Utrite vlhkou handričkou.

VAROVACIA SEKcia!

VAROVANIE! Tento produkt smú zostaviť iba dospelí; neblížte sa ku ohňu!

VAROVANIE! Pri používaní tohto produktu nesmú opustiť opatrovatelia.

VAROVANIE! Tento produkt nie je určený na používanie na verejných dopravných cestách.

VAROVANIE! Tento produkt obsahuje malé časti a nie je vhodný pre deti mladšie ako 36 mesiacov.

VAROVANIE

! Keď sa trojnožka detského inžinierskeho vozidla nevyužíva dlhší čas, mala by sa nabíjať aspoň raz za mesiac.

VAROVANIE

! Pre bezpečnosť detí musí rodič alebo opatrovatel' prečítať inštrukcie pred použitím.

VAROVANIE! Tento manuál obsahuje dôležité informácie a mal by byť správne skladovaný.

VAROVANIE

! Nabíjanie môže vykonávať iba dospelá osoba; deti nesmú nabíjať samy. **VAROVANIE**

! Tento auto musí byť používané pod dohľadom a vedením dospelšej osoby.

VAROVANIE! Tento produkt musí zostaviť iba dospelí.

VAROVANIE

! Jízda a hranie na nebezpečných miestach ako sú verejné cesty, svahy alebo bazény je prísne zakázané. **VAROVANIE**

! Buďte opatrní, niektoré časti môžu byť poškodené v dôsledku nesprávneho použitia. **VAROVANIE**

! Je nevyhnutné pravidelne kontrolovať vodiče, zástrčky, kryty a ostatné komponenty hračkových transformátorov alebo nabíjačiek batérií na poškodenie. V prípade zistenia poškodenia prestane ich používať, kým nebudú úplne opravené. SKU: excavatemini_OR110

Názov produktu: Kids Electric Excavator

Farba: Oranžová

Referenčné číslo: 3 / 2026 Modelové číslo: XZ-219

Rýchlosť: 2 km/h

Menovité napätie: DC 6V Menovitý výkon: 24W

Odporúčaný vek: od 3 rokov

Maximálna nosnosť: 30 kg

Model batérie: 3-FM-4

Volant:

Výkon: 3*1,5V AAA (nie sú súčasťou balenia)

Dovozca a autorizovaný zástupca:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovinsko.

Vyrábané v Čínskej lidovej republike

Speed: 2km/h

Rated Voltage: DC 6V

Rated Power: 24W

Recommended Age: 3+

Max load capacity: 30 kg

Battery Model No.: 3-FM-4

Steering wheel

Power : 3*1.5V AAA (not included)

Importer & Authorised representative:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

MADE IN P.R.C

