

Manual pentru Disc Converte Inducție

Gama de Aplicare:

Piatra nu numai că poate fi folosită pe plite de inducție, ci și pe aragaz cu gaze. Discul poate transfera căldura de la plita de inducție către vasul de gătit, precum oale din fontă, oale emailate, oale din cupru, cafetiere, oale din oțel inoxidabil, oale din aluminiu, ceramică și altele.

Discul poate controla căldura alimentelor tale, distribuind uniform căldura în oală fără a o supra-găti.



SECȚIUNEA DE AVERTISMENTE:

AVERTISMENT! Nu atinge discul în timpul sau după utilizare. După ce ai oprit plita de inducție, discul încă are temperatură residuală. Lasă discul într-un loc sigur până se răcește. Nu atinge discul direct cu mâinile înainte să se răcească complet.

AVERTISMENT! Discul nu poate găti direct alimente. Trebuie să pui oala deasupra în timpul utilizării.

AVERTISMENT! Lasă discul să se răcească complet după utilizare. Nu spăla discul cu apă rece în timp ce este încă fierbinte. Acest lucru poate crăpa discul.

AVERTISMENT! Încălzirea doar a discului poate duce la deformare sau crăpături. Discul trebuie pus pe oala înainte de a porni plita de inducție.


Trebuie folosite oale cu fund plat, altfel va fi deteriorată plita de inducție. Acest disc poate folosi doar funcția de temperatură a plitei, nu și funcția de nivel (putere).

AVERTISMENT! Pentru unele plite de inducție, acest disc poate folosi doar funcția de temperatură, nu și funcția de nivel (putere). Dacă folosești funcția de nivel (putere), după 5 minute plita se va bloca automat și va afișa un cod de eroare. Trebuie doar să oprești plita și să scoți discul. Va reveni la normal și poți folosi din nou funcția de temperatură.

Notă:


1. Produsul va deveni galben după utilizare. Acest lucru nu afectează funcționarea sau utilizarea discului și nu indică o problemă de calitate.
2. Funcția principală a discului este de a controla căldura alimentelor, astfel încât distribui uniform căldura peste vas fără a o supra-găti.
3. Datorită programului de protecție împotriva temperaturilor ridicate, specific fiecărui producător al plitei de inducție, supraîncălzirea poate cauza întreruperea alimentării plitei. Nu are legătură cu calitatea discului.

Pașii corecți pentru utilizarea discului de inducție




- 1: Așează plita de inducție.
- 2: Pune discul de inducție deasupra plitei de inducție.
- 3: Așează vasul de gătit pe discul de inducție.
- 4: Pornește plita de inducție.

Pașii corecți pentru închiderea discului de inducție



- 1: Oprește plita de inducție.
- 2: Scoate vasul de gătit.
- 3: Păstrează discul de inducție pe plită sau depozitează-l într-un loc sigur, departe de copii.
- 4: Scoate discul de inducție după ce s-a răcit.

Mânere detașabile



Maner

rabatabil



SKU: inductopro_S120

Nume produs: Indukcijski pretvornik – plășă

Model: 094-20

Diametru: 20 cm
Data fabricației: 8 / 2025
Importer și reprezentant autorizat:
DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.
PRODUS FABRICAT ÎN P.R.C.