


Manuale del diffusore LED e umidificatore Jellyfish



1. Pulsante spray / temporizzazione
2. Pulsante interruttore modalità
3. Pulsante luce
4. Porta spray
5. Serbatoio dell'acqua
6. Pale del ventilatore

SKU: jellymist_WH110

Nome del prodotto: Diffusore LED e umidificatore Jellyfish

Colore: Bianco

Numero modello: V80

Numero di riferimento: 42/2025

Tensione di alimentazione: DC 24V / 650 mAh

Potenza nominale: <=11W

Capacità del serbatoio: 250 ml

Volume di spruzzo: 10-30 ml/H

Produttore: Huizhou Kejinrun Electronic Technology Co.LTD, Kejinrun Electronics, Villaggio Gaopu, Town Qiuchang, Distretto Huiyang, Huizhou, Guangdong P.R. Cina

Importatore e rappresentante autorizzato:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia

Prodotto in PRC



Funzione:

1. Premere brevemente per la prima volta, luce dorata brillante, cerchio di spray regolare, nessun temporizzatore di default
2. Premere brevemente una seconda volta, luce dorata brillante, spray diretto
3. Premere una terza volta per spegnere
4. Premere e tenere premuto per la prima volta in stato di accensione, e l'indicatore 4H si spegne a un tempo fisso
5. Premere e tenere premuto per la seconda volta, spegnimento temporizzato di 8H, indicatore 8H acceso
6. Premere e tenere premuto per la terza volta per annullare la temporizzazione, e si accende l'indicatore ON.



1. Il pulsante è attivo quando il dispositivo è acceso
2. Premere brevemente per entrare in modalità spray a cerchio fisso
3. Premere brevemente una seconda volta per attivare la modalità di controllo vocale, e la macchina spruzzerà ciclicamente in base alla rumorosità.



Premere brevemente per cambiare l'effetto di illuminazione, la luce dorata predefinita si accende, in ordine: luce dorata / luce respiratoria colorata / colore fisso / salto di colore / spegnimento luce.

SEZIONE DI AVVISO:

Aggiungere acqua prima di utilizzare questo prodotto e è vietato usare la funzione di umidificazione in caso di mancanza d'acqua;

AVVISO! Durante la pulizia del prodotto, evitare di lavarlo direttamente con l'acqua per prevenire cortocircuiti e scosse elettriche! Si consiglia di utilizzare un panno di cotone morbido per pulire;

AVVISO! Non lasciare che i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni usino questo prodotto da soli.

È vietato capovolgere il prodotto se ci sono acqua nel serbatoio.