

## Elektrický detský trojkolka manuál



Pred použitím tohto produktu si najskôr prečítajte návod na obsluhu. Poskytuje správne kroky na inštaláciu a používanie, čo vám pomôže predísť poškodeniu produktu a potenciálnym rizikám pre vaše dieťa. Uistite sa, že tento návod si uschováte na bezpečné miesto na neskoršie použitie.

### Zoznam komponentov:



### Kroky na inštaláciu:



1. Namontujte zadnú nápravu
2. Vložte vložku spacerovej rukoväte
3. Pripojte ľavé koleso
4. Umiestnite pravé koleso na motor
5. Namontujte podložku a pevne utiahnite skrutky.
6. Pripojte predný napájací kábel vozidla.



7. Pripojte predný díl a pevne utiahnite skrutky na zabezpečenie.
8. Odstráňte skrutku zo riadiacej tyče
9. Namontujte kolesá
10. Pripojte riadidlá a zabezpečte ich skrutkami.
11. Namontujte spätné zrkadlo
12. Zabezpečte spätné zrkadlo na mieste pomocou nástrojov
13. Pripojte napájací kábel
14. Namontujte sedadlo a pevne ho utiahnite skrutkami.
15. Namontujte zadný panel
16. Montáž je hotová.

### Ako pripojiť Bluetooth



## 1. Zapnite zariadenie a vyberte režim Bluetooth

Zapnite zariadenie. Stlačte tlačidlo MODE raz (neopakujte stlačenie). Vyhybajte sa dotyku ostatných troch tlačidiel. Na displeji by sa malo zobrazit', že mód Bluetooth je aktívny. Uistite sa, že používate režim Bluetooth, nie mód pre hudbu.

## 2. Spárovať s telefónom

Prejdite do nastavení Bluetooth na telefóne. Vyhľadajte zariadenie označené „BT“ a vyberte ho na spárovanie. Uslyšíte zvukový signál, ktorý potvrdí úspešné spojenie („Bluetooth pripojené“).

SKU: kiddorider\_MO110 / kiddorider\_RE110

Názov produktu: Elektrický detský trojkolka

Farba: Modrá / Červená

Referencia číslo: 50/2025

Model auta: M1

Rýchlosť: 3 km/h

Napájacie napätie vozidla: DC 6V

Menovitý výkon: 13-16W

Odporúčaný vek: 3+

Model batérie: 6V, 6AH (6V, 7Ah / 20HR)

Dovozca a autorizovaný zástupca: DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovinsko

Vyrobené v PRC

## Údržba

### 1. Čas nabíjania

Ak sa vozidlo pohybuje pomaly, nabíjajte ho ihneď na 10-12 hodín – nekontrolujte to prekročením 18 hodín.

### 2. Dohľad pri nabíjaní

Počas nabíjania je vhodné, aby dohliadal dospelý. Počas nabíjania sa môže nabíjačka a batéria trochu zohriata – to je normálne.

### 3. Bezpečnosť montáže

Montáž smú vykonávať len dospelí. Deti nemajú zasahovať – **UPOZORNENIE! Riziko zadusenía! Malé diely môžu byť prehltnuté.**

### 4. Ukladanie balenia

Po zostavení odložte obal na bezpečné miesto. **UPOZORNENIE! Nespúšťajte deti, hrozí udusenie!**

### 5. Skrat batérie

Nikdy nenechajte, aby sa kladná a záporná strana batérie dotýkali – môže dôjsť k popáleniu alebo požiaru.

### 6. Likvidácia batérie

Vráťte staré batérie do spoločnosti na recykláciu alebo ich odovzdajte na zbernom mieste na likvidáciu batérií.

### 7. Ovládanie pri jazde

Nezasahujte do predného alebo zadného spínača počas jazdy – mohlo by dôjsť k poškodeniu dielov. Na zmenu smeru uvoľnite nohu zo spínača, potom prepnite na režim dopredu/doiť.

### 8. Nastavenia režimu necyklického režimu

Ak je v režime „nekruzujúci“, prepnite dopredu, zastavte a reverzný spínač do neutrálu. Potom vypnite napájanie. (Poznámka: toto ovláda iba pohon)

### 9. Bezpečnosť pojistky

Pre elektrickú bezpečnosť pojistka max. 5A. Nemôžete meniť nastavenia, nechajte ju tak.

### 10. Manipulácia s nabíjačkou

Pri pripájaní alebo odpojovaní nabíjačky držte konektor a ťahajte ho rovno nahor alebo nadol. Neťahajte ho doľava alebo doprava.

### 11. Pritlačenie zozadu

Počas používania detí **NEPRAŤ** ťahať zozadu, môže to poškodiť motor!

### 12. Nosnosť a automatická ochrana

Maximálna nosnosť: 30 kg. Ak je preťažené alebo zaseknuté, aktivuje sa automatické vypnutie (elektronická poisťka), po ktorej nasleduje opätovné zapnutie po 5-10 sekundách.

### 13. Kontrola komponentov

Skontrolujte manuál, pravidelne prehliadajte kryt zásuvky a ďalšie diely.

Ak je niečo poškodené, prestaňte ho používať a opravte pred ďalším použitím.

### Prevádzkové pokyny

1. Nestrácajte kontrolu nad vozidlom počas jazdy – tým by ste mohli poškodiť diely. Ak je blokové, uvoľnite pedálové spínače → odstráňte prekážky → jazdite znova.
2. Jazdite stabilne + načítajte časť vybijania → nadmerné využívanie bez dobíjania skracuje životnosť batérie.
3. Vypnite napájanie, keď sa nepoužíva. Pri dlhšom skladovaní odpojte batériu.
4. Vyhnite sa jazde za dažďa

### Pokyny na nabíjanie

1. Prvé nabíjanie: minimálne 16 hodín  
Podcenenie nabíjania trvalo trvalo zničí batériu – nie je oprava možná.
2. Kroky nabíjania:  
Pripojte DC koncovku nabíjačky do zásuvky (pred sedadlom)  
Pripojte nabíjačku do zásuvky na stene.
3. Nabíjajte ihneď po 1 hodine použitia. Bežný čas 10-12 hodín.
4. Nikdy nenabíjajte dlhšie ako 18 hodín na jedno sedenie.
5. Len dospelí – nechajte nabíjanie na dospelých.
6. Dlhodobé skladovanie: nabíjajte najmenej raz mesačne

### UPOZORNENIA:

**UPOZORNENIE!**Produkt musia zostaviť len dospelí!

**UPOZORNENIE!**Deti musia byť pod dohľadom dospelého počas používania trojkolky.

Nepoužívajte bez dozoru dospelého.

**UPOZORNENIE!**Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky.

**UPOZORNENIE!**Maximálna záťaž je 30 kg. Nepreťažujte ho alebo nepoužívajte s viacerými osobami naraz!

**UPOZORNENIE!**Zabezpečte, aby bolo dieťa správne usadené, aby nedošlo k nechcenému aktivovaniu štartovacieho tlačidla.

**UPOZORNENIE!**Nelezte, nestavajte sa ani nesedejte na okraj trojkolky

**UPOZORNENIE!**Držte ruky a nohy mimo pohybujúcich sa dielov, aby ste predišli zraneniu

**UPOZORNENIE!**Nepoužívajte na uliciach, cestách, svahoch alebo iných nebezpečných oblastiach, hrozí zranenie alebo smrť

**UPOZORNENIE!**Vyhnite sa jazde na klzkých, naklonených alebo nerovných povrchoch, aby ste predišli prevráteniu alebo stratám kontroly.

**UPOZORNENIE!**Nabíjanie musí vykonávať dospelý. Nedržte alebo nerozoberajte batériu sami.

**UPOZORNENIE!**Používajte iba originálnu nabíjačku, zabezpečte správne odvetrávanie a vyhnite sa blízkosti horľavých materiálov.

**UPOZORNENIE!**Ak sa batéria zohrieva, uniká alebo rozťahuje, ihneď ju prestaňte používať a kontaktujte odborníka na manipuláciu.

**UPOZORNENIE!**Neuvoľňujte motor, batériu ani riadiaci systém.

**UPOZORNENIE!** Nepoužívajte vo vode alebo nevstupujte s tekutinami do vozidla.

**UPOZORNENIE!** Vypnite napájací vypínač, keď nepoužívate, a odpojte konektor batérie na dlhšie skladovanie.

