


Instrucțiuni de asamblare



oglină de machiaj: Necesită 3 baterii AA

Uscător de păr: Necesită 2 baterii AA



SECȚIUNEA DE ATENȚIE:

AVERTISMENT! Acest produs este destinat copiilor de la 3 ani înaintați.

AVERTISMENT! Acest produs conține părți mici. Utilizați întotdeauna sub supraveghere adultă pentru a preveni riscul de sufocare.

AVERTISMENT! Acest produs este doar pentru joacă și nu trebuie utilizat pentru machiaj sau îngrijire personală reală. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la răniri.

AVERTISMENT! Curățați cu o cârpă moale și detergent delicat. Evitați

materialele abrazive sau substanțele chimice dure pentru a preveni deteriorarea.

AVERTISMENT! Mențineți produsul departe de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură pentru a preveni deteriorarea.

AVERTISMENT! Necesită 3 baterii AA (nu sunt incluse). Are lumină și sunet – alimentat de acesta.

AVERTISMENT! Folosiți doar baterii alcaline AA de 1.5V.

AVERTISMENT! Bateriile trebuie introduse de către un adult.

AVERTISMENT! Nu amesteca baterii vechi cu baterii noi.

AVERTISMENT! Nu combina diferite tipuri de baterii.

AVERTISMENT! Introduceți bateriile cu polaritatea corectă (+/-).

AVERTISMENT! Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.

AVERTISMENT! Scoateți bateriile uzate din jucărie.

AVERTISMENT! Nu aruncați bateriile în foc – risc de explozie.

AVERTISMENT! Păstrați bateriile departe de copii.

AVERTISMENT! Compartimentul pentru baterii trebuie să fie închis sigur înainte de utilizare.

SKU: playglam_P110

Numele produsului: Masă de dressing pentru fete

Număr model: 008-19

Vârstă recomandată: 3+

Număr de referință: 33 / 2025

Producător:

XIONG CHENG PLASTIC TOYS CO.LTD.

DISTRICT CHENGHAI, MUNICIPIUL SHANTOU, PROVINCIA GUANGDONG, CHINA.

Importer și autorizat:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

FABRICAT ÎN P.R.C în P.R.C.

