


Navodila za uporabo plavajoče police za radiator

4 ENOSTAVNE KORAKI:

1. Izmerite razmik med steno in radiatorjem, primeren za 30-50 mm.
2. Vstavljajte nosilec v vnaprej vrtane luknje.
3. Police za radiator postavite za radiator in zagotovite, da je trdno pritrjena.
4. Če polica ni ravna, prilagodite nosilec nazaj ali naprej, da zagotovite ravno namestitev.



Številka: radifloat_WH160 / radifloat_WH100 / radifloat_LAR160 / radifloat_LAR100

Ime izdelka: Plavajoča polic za radiator Model številka: MDK-15

Barva: rjava / bela

Velikost: 60*15*1.5 cm / 100*15*1.5 cm

Datum izdelave: 7 / 2025

Uvoznik in pooblaščen zastopnik: DFVU d.o.o., Liparjevo c. 6A, 1234 Mengeš, Slovenija.

IZDELANO V P.R.C.

OPOZORILO!Meja obremenitve: največ 5-10 kg enakomerno razporejeno.

OPOZORILO!Nepremični: Nikoli ne sedajte, stojte ali se naslanjajte na polico.

OPOZORILO!Med namestitvijo hranite vijake in nosilce stran od dosega otrok.

OPOZORILO! Prepričajte, da bi otroci dvigovali ali obešali na polico.

OPOZORILO!Preverjanje stabilnosti: Periodično preverjajte, ali polica ostaja trdno nameščena.

OPOZORILO! Toplota radiatorja: Namestitev naj bo izvedena, ko je radiator hladen na otip.

