


Manual pentru Jucăria de Leagăn și Topogan pentru Copil de 5-in-1



- 1: Atașați placa laterală A (asigurați-vă că strângeți piulița mică în timpul instalării).
- 2: Atașați placa laterală B
(atașați simultan placa frontală și placa de amortizare).
- 3: Atașați brațele cu lăimă și suporturile pentru lămpi (verificați dacă este partea A sau B).
- 4: Atașați scaunul detașabil (strângeți piulița mică în timpul instalării).
- 5: Instalarea scaunului este finalizată!
- 6: Instalarea este completă! Acum glisați scaunul în corpul principal al jucăriei.



SKU: rockyslide_P110 / rockyslide_ZE110
Numele produsului: Jucărie de Topogan și Leagăn pentru Copil de 5-in-1
Model nr: PZ-Y433
Culoare: roz / verde
Vârsta recomandată: 3-6 ani
Dimensiuni: 81*40*53 cm
Număr de referință: 51 / 2025
Producător
Wenzhou Playful Era Toys Co., Ltd.

Nr. 26, Jingxi West Road, Qiaoxia Town, Yongjia County, Wenzhou
Oraș, Provincia Zhejiang, China.

Importator & reprezentant autorizat:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mingeș, Slovenia.

FABRICAT ÎN P.R.C



SECȚIUNEA DE AVERTISMENTE:

AVERTISMENT! Cconține piese mici! Pericol de sufocare! pericol! Nu este destinat copiilor sub 3 ani,

AVERTISMENT!Instalarea trebuie realizată de către adulți!

AVERTISMENT! Foarte IMPORTANT: UTILIZAȚI DOAR SUB SUPRAVEGHEARE ADULTĂ. Nnicicând lăsați copilul nesupravegheat.

AVERTISMENT!UTILIZARE EXCLUSIV ÎN INTERIORUL casei. Nu folosiți în aer liber, aproape de drumuri sau străzi.

AVERTISMENT!ȚINEȚI DEPARTE DE FOC / ÎNCĂLZIRE: Fabricat din material inflamabil

—niciodată aproape de flăcări deschise, radiatoare, boilere, sobe sau aparate fierbinți.

AVERTISMENT!NUMAI PE SUPRAFAȚĂ PLATĂ: Așezați pe o podea plană și solidă

(evitați covoare, suprafețe moi sau teren denivelat).

AVERTISMENT!Nu jucați aproape de foc, drumuri sau trafic.

AVERTISMENT!Nu utilizați accesorii de la terți (folosiți doar părți originale).

AVERTISMENT!Fără modificări ale produsului.

AVERTISMENT!Cititi instrucțiunile înainte de asamblare. Asigurați-vă că toate părțile sunt strânse bine.

AVERTISMENT!Curățați cu o lavetă umedă; evitați substanțele chimice dure sau îmbibarea în apă.

AVERTISMENT!Depozitați materialele de ambalare (pungi de plastic, spumă) corespunzător

—țineți departe de copii (pericol de înghițire).