



1. Termékazonosítás és Csomag tartalma

RolloMax™ újratölthető, kézi testmasszázs henger

Tartalma: Elektromos görgős masszírozó, Type-C kábel

2. Általános biztonsági figyelmeztetések

- A mini lámpa töltése előtt győződjön meg arról, hogy a töltőkábel megfelelően csatlakozik.
- Helyezze a mini lámpát sík felületre töltés közben.
- Figyelmeztetés: a mini lámpa felmelegedhet töltés közben; ez normális.
- Ne használja a mini lámpát csak egy kupakkal felszerelve, vagy anélkül, hogy a kupakok megfelelően lennének rögzítve.
- Ne használja a mini lámpát nyílt láng vagy erős hőforrások közelében.
- Ha a mini lámpát hosszabb ideig nem használja, töltse fel legalább 6 havonta egyszer.
- Ne tegye ki a mini lámpát víznek.
- Ne hagyja járműben, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40°C-ot (104°F-ot), vagy -20°C (-4°F) alá eshet.
- Hosszú távú tároláshoz tartsa száraz helyen, szobahőmérsékleten.
- Ha a mini lámpa bepiszkolódik, tisztítsa meg enyhe tisztítószerrel és puha ruhával.
- Ne szerelje szét a mini lámpát.
- Ne dobja tűzbe.
- Ne dobja ki a lítium-ion akkumulátort a háztartási hulladékkal; ártalmatlanítsa a helyi előírások szerint.

3. Üzemeltetési útmutató

1. Bekapcsolás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva erősen a bekapcsológombot körülbelül 1 másodpercig.

- Egy hideg fehér fény automatikusan bekapcsol.




2. Sebesség beállítása

- A bekapcsológomb minden rövid megnyomásával váltogathatja a fény módokat, ahogy a fent található lámpák jelzik.



3. Kikapcsolás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva erősen a bekapcsológombot körülbelül 1 másodpercig, amíg a készülék ki nem kapcsol.



4. Műszaki adatok

- Akkumulátor: 1800mAh újratölthető cella
- Felépítés: 6 szabadon forgó rúd
- Anyag: Környezetbarát ABS polimer
- Színek: Fekete

5. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem kapcsol be	Akkumulátor lemerült	Töltse fel az akkumulátort
A masszázsgörgők nem mozognak	Alacsony akkumulátorszint vagy túlterhelt motor	Töltse fel, és csökkentse a nyomást használat közben
Rövid üzemidő	Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve	Használat előtt töltse fel teljesen
A készülék leáll működés közben	Akkumulátorvédelem aktiválódott	Töltse fel az akkumulátort
A töltésjelző nem működik	Laza töltőcsatlakozás	Csatlakoztassa újra a Type-C kábelt biztonságosan
A görgők egyenetlenül forognak	Szennyeződés vagy törmelék a görgőkön	Tisztítsa meg a görgős szerkezetet
Túlzott zaj használat közben	Törmelék a mozgó alkatrészekben	Tisztítsa meg és ellenőrizze a görgőket

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék gyengének tűnik	Alacsony akkumulátortöltöttség	Használat előtt töltsse fel teljesen

6. Ártalmatlanítás és környezetvédelem

- A csomagolást a helyi újrahasznosítási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa
- Ne dobja ki az újratölthető elemeket a háztartási hulladékba
- Az elektronikus alkatrészeket újrahasznosítsa jóváhagyott gyűjtőhelyeken
- Válassza szét a műanyag és elektronikus anyagokat, ahol lehetséges
- Kövesse a helyi előírásokat az elektronikai hulladék ártalmatlanítására vonatkozóan
- Az elhasználdott akkumulátorokat felelősségteljesen ártalmatlanítsa a környezet védelme érdekében

SKU:rollomax_BL100

Termék neve:Újratölthető kézi testmasszázs henger

Modell szám:LSF-680

Referencia szám:24 / 2026

Bemenet: DC 5V (USB)

Akkumulátor:Li-ion 3.7V 1500mAh

Gyártó:Wenzhou Yi Xiang Electronic Technology Co.,Ltd. B17-7 Mechanical Industrial Park, Wanquan Light Industry Production Base, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China

Importőr és hivatalos képviselő:DFVU d.o.o. Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

MADE IN P.R.C

További ügyfélszolgálati segítségért kérjük, látogasson el weboldalunkra.



mazzaci

