

Uputstvo za montažu jastučića za slavinu na zid sa pumpom za usisavanje

1. Obrišite zid čistom krpom.
2. Odlepite zaštitnu foliju sa poledine jastučića za usisavanje.
3. Čvrsto pritisnite da izbacite vazduh, zatim zakrenite u smeru kazaljke na satu da zatvorite!
4. Gotovo!

SKU: taprack_AR140

Naziv proizvoda: Jastučić za slavinu na zid sa pumpom za usisavanje

Broj modela: TTK-28

Dimenzije: 40*12*4 cm / kom

Datum proizvodnje: 7 / 2025

Uvoznik i ovlašćeni predstavnik: DFVU d.o.o.,

Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenija.

Proizvedeno u PRC

UPOZORENJE! Maksimalno opterećenje: 5 kg, ravnomerno raspoređeno.

UPOZORENJE! Nije pogodno za bojane, cementne, gipsan, tapetarske ili neravne površine.

UPOZORENJE! Ne penjati se, ne vješati, niti vući proizvod.

UPOZORENJE! Redovno proveravajte snagu usisavanja i ponovo pričvrstite po potrebi!