

Navodila za uporabo stenskega nosilca s čopičem za sesalno skodelico

- 1. Wachajte steno z brisačo.
- 2. Olupite zaščitni film na zadnji strani sesalne skodelice.
- 3. Trdno pritisnite, da odstranite zrak, nato zavrtite v smeri urinega kazalca za zaklep!
- 4. Končano!

SKU: taprack_AR140

Ime izdelka: Navodila za uporabo stenskega nosilca s čopičem za sesalno skodelico

Model št.: TTK-28

Velikost: 40*12*4 cm / kos

Datum izdelave: 7 / 2025

Uvoznik in pooblaščen predstavnik: DFVU d.o.o.,

Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenija.

NAREJENO V P.R.C.

OPOZORILO! Največja nosilnost: 5 kg, enakomerno razporejeno.

OPOZORILO! Ni primerno za pobarvane, cementne, mavčne, tapetne ali grobe površine.

OPOZORILO! Ne plezajte, obešajte ali vlecite izdelka.

OPOZORILO! Redno preverjajte moč sesanja in po potrebi ponovno namestite!