



Manual pentru scaunul rotativ pentru copii



1. Așezați discul de suport pe pernă și aliniați găurile. Introduceți piulițele mici de fixare una câte una folosind instrumentul hexagonal mic.
2. Strângeți piulițele în sensul acelor de ceasornic cu instrumentul hexagonal mic.
3. Folosiți instrumentul hexagonal mare pentru a slăbi țepușa filetată invers și a scoate piulița.
4. Inșerați perna asamblată în deschiderea rotundă a bazei.
5. Rotiți întreaga unitate cu susul în jos pe sol și fixați-o prin strângerea în sensul acelor de ceasornic cu instrumentul hexagonal mare.

Instrucțiuni

1. Așezați scaunul pentru joacă pe o suprafață plană și nivelată, la cel puțin 2 metri distanță de orice construcție sau obstacol, cum ar fi garduri, garaje, case, crengi agățate, sfori pentru rufe,

sau cabluri electrice.

2. Orice modificare a scaunului de joacă (de exemplu, adăugarea de accesorii) trebuie efectuată strict conform instrucțiunilor producătorului. Toate kiturile sau accesoriile pentru montarea frânghiilor sau plaselor trebuie să includă instrucțiuni clare ce specifică diametrul minim al frânghiei, fixarea sigură la ambele capete, lungimea totală și poziționarea corectă relativă la structurile din jur.

Întreținere

1. Verificați periodic toate piulițele și șuruburile pentru strânsoare și strângeți-le dacă este necesar.
2. Lubrifiați componentele metalice în mișcare periodic.
3. Înlocuiți orice piesă defectă sau uzată conform instrucțiunilor producătorului.
4. Înainte de eliminare, verificați ca toate componentele să fie inspectate și, dacă este cazul, eliminate.
5. Curățare: Curățați cu un detergent blând și apă caldă.
6. Inspectați periodic pentru șuruburi sau componente slăbite pentru a preveni eventuale accidente

SECȚIUNEA CU AVERTISMENTE!



AVERTISMENT! Pentru utilizare domestică numai.

AVERTISMENT! Potrivit pentru copii de peste 3 ani; greutate maximă 80 kg.
Asamblare și supraveghere de către adult necesare.

AVERTISMENT! Inspectați înainte de fiecare utilizare.

AVERTISMENT! Folosiți doar pe o suprafață plată și stabilă.

AVERTISMENT! Nu utilizați pe pante, scări, drumuri sau teren denivelat.

AVERTISMENT! Țineți departe de surse de căldură.

AVERTISMENT! Asigurați-vă că produsul este instalat ferm.

AVERTISMENT! Doar pentru un copil o dată.

AVERTISMENT! Nu folosiți în zone cu trafic pietonal.

DEPOZITARE

Eliminați produsul conform reglementărilor locale. Reciclați acolo unde este posibil.

SKU: twisterseat_MO100

Numele produsului: Kids spinning chair

Culoare: albastru

Număr model: LY-8305

Greutate maximă suportată: 80kg

Vârstă recomandată: 3+

Producător:

LIYOU INDUSTRIAL CO., LTD.

YANGWAN INDUSTRIAL ZONE QIAOXIA TOWN, YONGJIA COUNTY,
ZHEJIANG, CHINA

Reprezentant și importator autorizat:

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

CE



Fabricat în China