

KIDS ELECTRIC SCOOTER MANUAL



Összetevők listája:



Összeszerelési utasítások:



Összeszerelési utasítások:

1. Csatolja a Segédkerékeket

Helyezze a segédkerékeket a jármű aljára. Szerszámkészlet (nem tartozék) segítségével biztonságosan húzza meg mind a 8 csavart.

2. Szerelje fel az első sárvédőt

Helyezze a sárvédőt a jármű karosszériájára, és csavarozza be a 2 csavart egy csavarhúzó segítségével.

3. Szerelje fel az első sárvédőt

Csatlakoztassa az első sárvédőt a jármű elejéhez. Minden 4 csavart húzzon meg egy csavarhúzó segítségével (nem tartozék).

4. Szerelje fel az első villát

Illessze be az első villát a jármű karosszériájának nyílásába.

Győződjön meg arról, hogy helyesen van-e beállítva: az első villán lévő kis hegyes végnek a kijelölt nyílásba kell illeszkednie a jármű testen.

5. Csatlakoztassa a kormánykereket vezetéseket

Csatlakoztassa a kormánykerékből jövő vezetéket a testben található csatlakozóhoz. Ezután vezesse át a csatlakoztatott vezetéket a jármű testének kicsi nyílásán.

6. Szerelje fel a kormánykereket

Oldja meg a csavaros rudat és anyát egy csavarhúzó segítségével (nem tartozék). Illessze a kormánykereket a első villába, igazítsa össze a nyílásokat a kormánykeréken és az első villában, majd csavarja be és húzza meg szorosan egy csavarhúzóval.

7. Szerelje fel az akkumulátor fedelet

Használjon egy csavarhúzót (nem tartozék) az akkumulátor fedél csavarjainak meglazításához. Vegye le a fedelet, majd igazítsa a első villához, és rögzítse a csavarokkal.

8. Szerelje be az akkumulátort

Helyezze az akkumulátort a rekeszbe, és csatlakoztassa a piros vezetéket a pozitív csatlakozóhoz.

9. Rögzítse az akkumulátor fedelet

Helyezze a fedelet a helyére. Csavarozza be a csavarokat egy csavarhúzó segítségével (nem tartozék).

10. Szereljen fel a csomagtartót

Helyezze a csomagtartót az ülés mögé. Nyissa ki a csomagtartót, és a belső oldalról húzza meg a csavarokat egy csavarhúzó segítségével (nem tartozék).

Akkumulátor és töltő használati útmutató:



1. A töltőport a jármű jobb oldalán található.

2. Csak a gyártó által ajánlott vagy szállított akkumulátort és töltőt használja.
3. Az akkumulátorok és töltők nem játékok.
4. Csak felnőttek kezelhetik a töltést.
5. Az első használat előtt teljesen töltsse fel az akkumulátort. A töltési idő 9-10 óra, de nem haladhatja meg a 15 órát.
6. A töltés során az akkumulátor és a töltő enyhén melegedhet. Ez normális.

FIGYELMEZTETÉS RÉSZ:

FIGYELMEZTETÉS!

A termék összeszerelését egy felnőttnek kell végeznie.FIGYELMEZTETÉS!

Gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a háromkerekűt.Ne üzemeltesse felügyelet nélkül.

FIGYELMEZTETÉS!

Nem alkalmas 3 évesnél idősebb gyermekek számára.FIGYELMEZTETÉS!

A maximális teherbírás 25 kg.Ne terhelje túl, és ne használja több személyrel egyszerre.

FIGYELMEZTETÉS!

Mindig viseljen védősisakot és védőfelszerelést használat előtt.FIGYELMEZTETÉS!

Győződjön meg róla, hogy a gyermek helyesen ül, hogy véletlenül ne aktiválja a start gombot.FIGYELMEZTETÉS!

Ne másszon fel, álljon vagy üljön a háromkerekű szélén.FIGYELMEZTETÉS!

Tartsa távol a kezét és lábát a mozgó részekről, hogy elkerülje a sérülést.FIGYELMEZTETÉS!

Ne használja közterületeken, utcákon, lejtőkön vagy más veszélyes területeken.FIGYELMEZTETÉS!

Kerülje a csúszós, ferde vagy egyenetlen felületeken való használatot, hogy elkerülje az eldőlés vagy a kontrollvesztést.FIGYELMEZTETÉS!

A töltést csak felnőtt végezheti. Ne cserélje ki, vagy bontsa szét saját maga az akkumulátort.FIGYELMEZTETÉS!

Csak eredeti töltőt használjon, gondoskodjon megfelelő szellőzésről, és tartsa távol a gyúlékony anyagoktól.FIGYELMEZTETÉS!

Ha az akkumulátor szivárog vagy kitágul, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon szakértőhöz a kezeléshez.FIGYELMEZTETÉS!

Ne módosítsa a motort, az akkumulátort vagy a vezérlőrendszert.FIGYELMEZTETÉS!

Ne használja vízben vagy folyékony anyagokkal való érintkezés esetén.FIGYELMEZTETÉS!

Kapcsolja ki az áramkapcsolót, ha nem használja, és a hosszú távú tároláshoz húzza ki az akkumulátor csatlakozóját.SKU

: vespeon_WH110 /vespeon_ZE110 Termék neve:

Kids Electric ScooterSzín

: **fehér /zöld** Méret

: **70*50*50 cm**Referencia szám:

1 / 2026Modellszám:

: **Q518**Sebesség

: **2.5 km / h**Névleges feszültség

: **DC 6V**Névleges teljesítmény:

30 WAjánlott életkor:

: **1-3**Maximális teherbírás:

25 kgGyártó

□Ningbo Tide Household Company Limited.

No. 360, Jiye Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province. Importőr és hivatalos képviselő

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Szlovénia.

GYÁRTÁSI HELY: Kína

MADE IN CHINA