

## MANUAL pentru Trottineta Electrică pentru Copii



Lista de componente:

|                                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br> | 2.<br> | 3.<br> |
| 4.<br> | 5.<br> | 6.<br> |
| 7.<br> | 8.<br> | 9.<br> |

Instrucțiuni de asamblare:

<Step 1>



<Step 2>



<Step 3>



<Step 4>



<Step 5>



<Step 6>



<Step 7>



<Step 8>



<Step 9>



<Step 10>



# Instrucțiuni de asamblare

**1. Atașează Roțile Auxiliare**

Așează roțile auxiliare pe partea de jos a caroseriei vehiculului. Folosește o șurubelniță (nu este inclusă) pentru a strânge bine toate cele 8 șuruburi.

**2. Montează aripioarea**

Poziționează aripioarea pe caroserie și fixează cele două șuruburi folosind o șurubelniță.

**3. Montează cea mai bună bară**

Atașează protecția din față la partea din față a corpului vehiculului. Strânge toate cele 4 șuruburi cu o șurubelniță (nu este inclusă).

**4. Montează furca din față**

Introdu furca din față în gaura din corpul vehiculului.

Asigură-te că este în poziția corectă: vârful mic ascuțit al furcii trebuie să se alinieze cu gaura desemnată de pe caroserie.

**5. Conectează firele ghidonului**

Introduce firul de la ghidon în conectorul de pe corp. Apoi, ghidonează firul conectat prin gaura mică din corpul vehiculului.

**6. Montează ghidonul**

Slăbește tija de șurub și piulița folosind o șurubelniță (nu este inclusă). Introdu ghidonul în furca din față, aliniează orificiile de pe ambele părți, apoi introdu șurubul și strânge sigur cu o șurubelniță.

7. Montează capacul bateriei

**Folosește o șurubelniță (nu este inclusă) pentru a slăbi șuruburile de pe capacul bateriei.**

**Îndepărtează capacul, apoi aliniaza furca din față și fixează-l cu șuruburile.**

8. Montează bateria

**Poziționează bateria în compartiment și conectează firul roșu la terminalul pozitiv.**


9. Fixează capacul de baterie

**Așează capacul de baterie în poziție și strânge șuruburile cu o șurubelniță (nu este inclusa).**

10. Montează portbagajul

**Poziționează portbagajul în spatele scaunului. Deschide portbagajul și strânge șuruburile din interior folosind o șurubelniță (nu este inclusă).**

Instrucțiuni pentru baterie și încărcător



- 1. **Portața de încărcare se află pe partea dreaptă a caroseriei vehiculului.**
  - 2. Folosește doar bateria și încărcătorul furnizate sau recomandate de producător.
  - 3. Bateriile și încărcătoarele nu sunt jucării.
  - 4. Doar adulții trebuie să manipuleze încărcarea.
  - 5. Înainte de prima utilizare, încărcăți complet bateria. Timpul de încărcare este de 9-10 ore și nu trebuie să depășească 15 ore.
  - 6. Bateria și încărcătorul pot deveni ușor calde în timpul încărcării. Acest lucru este normal.
- SECȚIUNEA DE AVERTISMENTE:**

**AVERTISMENT!**  
**Produsul trebuie asamblat de un adult.****AVERTISMENT!**  
**Copiii trebuie supravegheați de un adult când folosesc trăsura. Nu operați trăsura fără supraveghere adultă.****AVERTISMENT!**  
Nu este destinat copiilor peste 3 ani.  
**AVERTISMENT!**Greutatea maximă admisă este de 25 kg.  
**Nu o suprasolicitați și nu utilizați cu mai mulți copii în același timp.****AVERTISMENT!**  
Purtați întotdeauna cască de siguranță și echipament de protecție înainte de utilizare.  
**AVERTISMENT!**Asigurați-vă că copilul stă corect pentru a evita activarea accidentală a butonului de start.  
**AVERTISMENT!**Nu urca, nu sta în picioare și nu te așeza pe marginea trăsorii.  
**AVERTISMENT!**Păstrați mâinile și picioarele departe de părțile în mișcare pentru a preveni rănirea.  
**AVERTISMENT!**Nu folosiți pe străzi, drumuri, coborâșuri sau alte zone periculoase.  
**AVERTISMENT!**Evitați utilizarea pe suprafețe alunecoase, înclinate sau denivelate pentru a preveni răsturnarea sau pierderea controlului.  
**AVERTISMENT!**Încărcarea trebuie făcută de un adult. Nu înlocuiți sau dezmâcați singur bateria.  
**AVERTISMENT!**Folosiți doar încărcătorul original, asigurați o ventilație corespunzătoare și evitați apropierea de materiale inflamabile.  
**AVERTISMENT!**Dacă bateria începe să scurgă sau se dilată, opriți utilizarea imediat și contactați un specialist pentru manipulare.  
**AVERTISMENT!**Nu modificați motorul, bateria sau sistemul de control.  
**AVERTISMENT!**Nu utilizați în apă sau nu permiteți lichidelor să intre în vehicul.  
**AVERTISMENT!**Opriți comutatorul de alimentare atunci când nu folosiți, și deconectați conectorul bateriei pentru depozitarea pe termen lung.  
**SKU:** vespeon\_WH110 /

**vespeon\_ZE110**Nume Produs: Trottineta Electrică pentru Copii  
**Culoare:** alb /  
**verde**Dimensiuni : 70\*50\*50 cm  
**Număr de referință:**1 / 2026  
**Număr model::** Q518  
**Viteză:** 2.5 km/h  
**Tensiune nominală:** DC 6V  
**Putere nominală::** 30 W  
**Vârstă recomandată:** 1-3  
**capacitate maximă de încărcare::** 25 kg  
**Producător:** Ningbo Tide Household Company Limited.  
**No. 360, Jiyi Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province.**  
**Importator & reprezentant autorizat**DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.  
**PRODUS MADE IN CHINA**

No. 360, Ji Yi Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province. Importer & Authorised representative  
DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovenia.

**MADE IN CHINA**