

NÁVOD PRE DETSKÉ ELEKTRICKÉ SKÚTRE



Zoznam komponentov:



Pokyny na zmontovanie:



Pokyny na zostavenie: □

1. Pripájanie pomocných kolies

Pomocné kolesá umiestnite na spodok rámu vozidla. Použite skrutkovač (nepatrí v balení) na pevné dotiahnutie všetkých 8 skrutiek.

2. Montáž blatníka

Umiestnite blatník na rám a upevnite 2 skrutkami pomocou skrutkovača.

3. Montáž predného plášťa

Pripájajte predný plášť na prednú časť rámu vozidla. Uistite sa, že všetky 4 skrutky sú pevne dotiahnuté pomocou skrutkovača (nepatrí v balení).

4. Montáž prednej vidlice

Vložte prednú vidlicu do otvoru v rámu vozidla.

Uistite sa, že je správne umiestnená: malý špicatý hrot na prednej vidlici by mal byť zarovno s vyznačeným otvorom na ráme vozidla.

5. Pripojenie vodičov riadidiel

Vodič z riadidiel vložte do konektora na ráme. Následne preveďte spojený vodič cez malý otvor v ráme vozidla.

6. Upevnenie riadidiel

Uvoľnite skrutkovú tyč a matice pomocou skrutkovača (nepatrí v balení). Vložte riadidlá do prednej vidlice, zarovnajzte otvory na riadidlách aj na vidlici a následne vložte skrutku a pevne ju utiahnite pomocou skrutkovača.

7. Montáž krytu batérie

Pomocou skrutkovača (nepatrí v balení) uvoľnite skrutky krytu batérie. Odstráňte kryt, zarovnajzte prednú vidlicu a zaistite ho skrutkami.

8. Inštalácia batérie


Umiestnite batériu do priečinka a pripojte červený vodič k plusovej svorke.

9. Zabezpečenie krytu batérie

Umiestnite kryt batérie do správnej polohy. Dotiahnite skrutky pomocou skrutkovača (nepatrí v balení).

10. Inštalácia kufra

Umiestnite kufor za sedadlo. Otvorte kufor a upevnite ho zozadu skrutkami pomocou skrutkovača (nepatrí v balení).



Pokyny k batérii a nabíjačke:

1. Nabíjací port sa nachádza na pravej strane rámu vozidla.
2. Používajte iba batériu a nabíjačku dodané alebo odporučené výrobcom.
3. Batérie a nabíjačky nie sú hračky.
4. Nabíjačku by mali obsluhovať iba dospelí.
5. Pred prvým použitím úplne nabiť batériu. Čas nabíjania je 9-10 hodín, nesmie prekročiť 15 hodín.
6. Pri nabíjaní sa batéria a nabíjačka môžu mierne zohriať. Je to normálne.

VAROVACIA SEKCIA:

VAROVANIE!Produkt musí zostaviť dospelá osoba.

VAROVANIE!Deti musia byť pod dohľadom dospelého pri používaní trojkolky.

Nepoužívajte bez dozoru dospelšej osoby.

VAROVANIE!Nevhodné pre deti staršie ako 3 roky.

VAROVANIE!Maximálna nosnosť je 25 kg.

Nepreťažujte a nepoužívajte s viacerými osobami naraz.

VAROVANIE!Vždy nosiť bezpečnostnú prilbu a ochranné pomôcky pred použitím.

VAROVANIE!Uistite sa, že dieťa sedí správne, aby nedošlo k náhodnému aktivovaniu štartovacieho tlačidla.

VAROVANIE!Nešiapajte, nestúpajte alebo nesadajte na okraj trojkolky.

VAROVANIE!Držte ruky a nohy mimo pohyblivých častí, aby ste zabránili zraneniu.

VAROVANIE!Nepoužívajte na uliciach, cestách, svahoch alebo iných nebezpečných plochách.

VAROVANIE!Vyhňte sa používaniu na klzkých, šikmých alebo nerovných povrchoch, aby ste predišli prevráteniu alebo strate kontroly.

VAROVANIE!Nabíjanie by mal vykonávať dospelý. Nechajte si batériu vymeniť alebo rozobrať sami.

VAROVANIE!Používajte len originálnu nabíjačku, zabezpečte správnu ventiláciu a vyhýbajte sa blízkosti horľavých materiálov.

VAROVANIE!Ak batéria uniká alebo sa deformuje, ihneď ju prestaňte používať a kontaktujte odborníka na manipuláciu.

VAROVANIE!Nezmenšujte motor, batériu ani ovládací systém.

VAROVANIE!Nepoužívajte vo vode alebo do vozidla nevstupujú tekutiny.

VAROVANIE!Vypnite vypínač, keď ho nepoužívate, a odpojte konektor batérie pri dlhšom skladovaní.

SKU: vespeon_WH110 / vespeon_ZE110

Názov produktu:Detská elektrická skúter

Farba: biela / zelená

Veľkosť: 70*50*50 cm

Referenčné číslo:1 / 2026

Modelové číslo: Q518

Rýchlosť: 2,5 km / h

Napätie: DC 6V

Výkon:30 W

Odporúčaný vek: 1-3

Maximálna zaťažiteľnosť:25 kg

Výrobca □

Ningbo Tide Household Company Limited.

No. 360, Jiyi Village, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province. Importér & oprávnený zástupca

DFVU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovinsko.

VYROBENÉ V Číne