


Návod k použití plovoucí police na radiátor

4 SNADNÉ KROKY:

1. Změřte vzdálenost mezi stěnou a radiátorem, vhodné je 30–50 mm.
2. Připevněte držák do předvrtaných děr.
3. Umístěte polici za radiátor a ujistěte se, že je pevně uchycena.
4. Pokud police nesedí rovně, upravte držák dozadu nebo dopředu, aby byla vodorovná.



SKU: radifloat_WH160 / radifloat_WH100 / radifloat_LAR160 / radifloat_LAR100

Název produktu: Plovoucí police na radiátor Model č.: MDK-15

Barva: hnědá / bílá

Velikost: 60*15*1,5 cm / 100*15*1,5 cm

Datum výroby: 7 / 2025

Importér a oficiální zástupce: DFMU d.o.o., Liparjeva cesta 6A, 1234 Mengeš, Slovinsko.

VYROBENO V ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLICCE

UPOZORNĚNÍ! Nosnost: maximálně 5–10 kg rovnoměrně rozloženo.

UPOZORNĚNÍ! Zakaz lezení: Nikdy nesedat, nestát nebo se opírat o polici.

UPOZORNĚNÍ! Během instalace udržujte šrouby a držáky mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ! Zabraňte dětem v tahání nebo zavěšení na polici.

UPOZORNĚNÍ! Kontrola stability: Pravidelně ověřujte, že police zůstává pevně na svém místě.

UPOZORNĚNÍ! Teplo radiátoru: instalaci proveďte, když je radiátor chladný na dotek.

